

## **TP8-64** CENTRALE 8 - 64 ZONE





CEI 79/2 - Livello 2

EN 60950 EN 50130-4 EN 50081-1





#### Dichiarazione di Conformità

La Tecnoalarm snc di Trucchi Luciano e Negro Giovanni 10156 Torino, Italia

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto

#### **TP8-64**

è conforme ai requisiti essenziali previsti dalla direttiva 1999/5/CE e che in particolare vengono coperti gli aspetti della salute e della sicurezza dell'utente previsti dalla direttiva 73/23/CEE ed i requisiti di compatibilità elettromagnetica prevista dalla direttiva 89/336/CEE.

Il suddetto prodotto è costruito in conformità alla TBR21 che garantisce le caratteristiche di connessione alla rete PSTN in Europa.

Inoltre viene garantito il corretto utilizzo dello spettro radio evitando interferenze dannose.

Torino, lì 30 agosto 2002

Nessas Grosami

**Negro Giovanni** 

CEO X



### **MANUALE PER L'INSTALLATORE - Indice**

1.	IL SISTEMA DI ALLARME TP8-64	1-1
1.1	Centrale TP8-64	1-2
1.2	Centrale TP8-64 MET	1-3
2.	COMPOSIZIONE DELLA CENTRALE	2-1
2.1	LA CENTRALE TP8-64 - Contenitore plastico	2-1
2.1.1	Montaggio del contenitore a parete	2-2
2.1.2	Collegamento alla rete 230V AC	2-2
2.1.3	Collegamento alla batteria	2-4
2.2	LA CENTRALE TP8-64 MET - Contenitore metallico	2-5
2.2.1	Montaggio del contenitore a parete	2-6
2.2.2	Collegamento alla rete 230V AC	2-6
2.2.3	Collegamento alla batteria	2-8
2.3	LA SCHEDA CPU	2-9
2.3.1	La sezione alimentazione	2-10
2.3.2		2-10
2.3.3		2-10
2.3.4	o i	2-11
2.3.5		2-11
2.3.6		2-13
2.3.6.		2-13
2.3.6.		2-13
	3 L'ingresso tamper	2-13
	4 Le uscite - Collegamento delle sirene	2-13
2.3.6.		2-14
2.4	LA SCHEDA DI ESPANSIONE LOCALE INGRESSI	2-15
2.4.1		2-15
2.5	LA SCHEDA DI ESPANSIONE MEMORIA VOCALE - VOCABOLARIO	2-16
2A.	ESPANSIONE INGRESSISU LINEA SERIALE	2A-1
	ESPANSIONE 8 INGRESSI CON ALIMENTATORE - SPEED ALM8	2A-1
	La scheda 8 ingressi con alimentatore Il trasformatore	2A-1 2A-2
	3 Lamorsettiera	2A-2 2A-3
	ESPANSIONE 8 INGRESSI NON ALIMENTATA - SPEED8	2A-3 2A-4
	1 La scheda 8 ingressi	2A-4 2A-4
	2 La morsettiera	2A-4 2A-6
	ESPANSIONE 4 INGRESSI NON ALIMENTATA - SPEED4	2A-7
	1 La scheda 4 ingressi	2A-7
	ESPANSIONE 8 INGRESSI NON ALIMENTATA - SPEED8 STD	2A-9
	1 La scheda 8 ingressi	2A-9
	2 La morsettiera	2A-11
	NOTE VALIDE PER TUTTE LE ESPANSIONI INGRESSI	2A-12
	ICONTENITORIC90 E C100P	2A-12
	PROGRAMMAZIONE DEL DIP-SWITCH SW1	2A-12
2B.	LE SCHEDE DI ESPANSIONE USCITE ESPANSIONI 22 LISCITE L'OCICHE ESP22 OC	2B-1
	ESPANSIONI 32 USCITE LOGICHE ESP32-OC	2B-1
	ESPANSIONI 32 USCITE LOGICHE ESP32-OCN	2B-1
	SINOTTICI 32 SEGNALAZIONI - SINOTTICO 32	2B-3
	SINOTTICI32 SEGNALAZIONI - SINOTTICO 32N	2B-3
	NOTE VALIDE PER ESPANSIONI USCITE-SINOTTICI	2B-3
2B.6	CORRISPONDENZA INDIRIZZO-SIGNIFICATO DELLE USCITE	2B-4



2C.	LE CONSOLE DI COMANDO E PROGRAMMAZIONE	2C-1
	LE CONSOLE LCD 200	2C-1
2C.1.	5 1 55 5	2C-2
	2 Diagnostica della console	2C-2
	3 Fissaggio dell'interruttore di autoprotezione	2C-3
2C.1.4		2C-3
	LE CONSOLE LCD 300/S	2C-4
2C.2.	S .	2C-5
	LE TASTIERE DI COMANDO E I PUNTI CHIAVE	2D-1
	LA TASTIERA SERIALE DIGITALE TP-SDK	2D-1
	LA TASTIERA SERIALE DIGITALE TP-SDN	2D-2
	MODULO PER CHIAVI ELETTRONICHE TP-SKP6	2D-3
	MODULO PER CHIAVI ELETTRONICHE TP-SK6N	2D-5
	MODULO PER CHIAVI ELETTRONICHE TP-SKN	2D-7
	NOTE VALIDE PER I PUNTI CHIAVE	2D-8
2E.	MODULIVARI	2E-1
	PROG 32 - INTERFACCIA RS232 + PROGRAMMATORE DI FLASH	2E-1
	PROGUSB-INTERFACCIA MULTIFUNZIONE + PROGRAMMATORE DI FLASH	2E-3
_	ESPANSIONE LINEA SERIALE - SPEED RS485	2E-5
	TRASMETTITORE CELLULARE GSM	2F-1
2F.1	TECNOCELL-PRO	2F-1
2G.	I DISPOSITIVI RADIO	2G-1
_	ILRICEVITORE RADIO RX110	2G-2
	ILRICETRASMETTITORE RADIO RTX210	2G-3
	ILRICETRASMETTITORE RADIO RTX200	2G-5
2G.4	IRADIOCOMANDITX240-3	2G-7
3.	INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE	3-1
3.1	PROGRAMMAZIONE ATTRAVERSO PERSONAL COMPUTER	3-1
3.2	INFORMAZIONI GENERALI	3-1
3.3	OPERAZIONI PRELIMINARI	3-2
3.3.1	Definizione su carta della disposizione fisica dell'impianto	3-2
3.4	CONFIGURAZIONE HARDWARE DELL'IMPIANTO SU COMPUTER	3-2
3.4.1	Accesso al software di programmazione	3-2
3.4.2	Accesso all'archivio utenti	3-3
3.4.3	Creazione di un nuovo utente	3-3
3.4.4		3-4
3.4.5	Creazione dell'impianto di allarme	3-7
3.4.5.	00	3-7
3.4.5.	•	3-9
3.5	INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO	3-11
3.5.1 3.5.2	Collegamento dei moduli dell'impianto	3-11 3-12
3.5.2	Predisposizione dell'indirizzo dei moduli	3-12
4.	PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE DA PC	4-1
4.1	CONFIGURAZIONE DELLE ZONE	4-2
4.1.1	Creazione della lista delle zone	4-2
4.1.2	Associazioni Zone-Funzioni	4-9
4.1.3	Associazioni Zone-Programmi (Creazione dei programmi di inserimento)	4-10
4.1.4	Definizione delle opzioni di sistema	4-12
4.1.5	Programmazione delle uscite logiche	4-16
4.2	CONFIGURAZIONE DELLA SEZIONE TELEFONICA	4-17
4.2.1	Definizione dei parametri telefonici	4-17
4.2.2	FUnzionamento del comunicatre celulare GSM - Tecnocell	4-21
4.2.3	Definizione dei codici di rapporto	4-22
4.2.4	Gestione del messaggio telefonico iniziale	4-24
4.2.5	Definizione dei messaggi vocali associati ai telecomandi	4-25



4.3	CONFIGURAZIONE DEI TEMPI DELLA CENTRALE	4-26
4.3.1	Definizione dei tempi	4-26
4.3.2	Definizione delle temporizzazioni	4-28
4.3.3		4-30
4.3.4	Personalizzazione dei calendari	4-32
4.4	PROGRAMMAZIONE DEI CODICI/CHIAVI E RADIOCOMANDI	4-34
4.4.1	Programmazione dei codici	4-34
4.4.2	Programmazione delle chiavi	4-36
4.4.3	Programmazione dei radiocomandi	4-39
4.5	PROGRAMMAZIONE DELLE SIRENE RADIO	4-40
4.6	SALVATAGGIO DELLA CONFIGURAZIONE UTENTE	4-42
4.7	STAMPA DELLE TABELLE	4-42
4.8	INVIO DELLA PROGRAMMAZIONE ALLA CENTRALE	4-43
4.8.1	Collegamento della centrale al personal computer	4-43
4.8.2	Invio della programmazione alla centrale	4-43
4.8.3	Livello di aggiornamento della programmazione	4-46
4.8.4	Lettura della programmazione della centrale	4-47
5.	PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE DA CONSOLE	5-1
5.1	ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE	5-4
5.2	SEQUENZA DI PROGRAMMAZIONE	5-4
5.3	PROGRAMMAZIONE PARAMETRI DI ZONA	5-5
5.3.1	Definizione del messaggio vocale	5-5
5.3.2	J (	5-5
5.3.3 5.3.4	· ·	5-7 5-8
5.3.5	, ,	5-8
5.3.6	· ·	5-6 5-9
5.3.7	· ·	5-9 5-10
5.4	PROGRAMMAZIONE DELLA SEZIONE RADIO	5-10 5-11
5.4.1	Programmazione delle sirene radio	5-11
5.4.2		5-12
5.4.3		5-12
5.5	PROGRAMMAZIONE DELL'OROLOGIO DI SISTEMA	5-13
5.6	CREAZIONE DEI PROGRAMMI DI INSERIMENTO	5-13 5-14
5.6.1		5-14 5-14
5.6.2	Associazione delle zone ai programmi di inserimento Definizione del messaggio vocale	5-14 5-14
	PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI	
5.7 5.7.1	Associazione delle zone alle funzioni	5-15 5-16
	DEFINIZIONE DEI PARAMETRI TEMPORALI	
5.8		5-17
5.9 5.9.1	PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE	5-19 5-19
5.9.1	Associazione delle sirene ai programmi di inserimento Associazione uscita PGM ai programmi di inserimento	5-19 5-19
5.9.3	, o	5-19 5-19
5.9.4		5-20
5.9.4	, ,	5-20
5.9.4	, ,	5-21
5.10		5-22
5.10.		5-22
5.10.		5-22
5.10.	· ·	5-22
5.10.	· ·	5-23
5.10.	·	5-24



5.10.2 Impostazione programmatori orari	5-23
5.10.2.1 Impostazione dell'azione	5-23
5.10.2.2 Impostazione attributi del periodo	5-23
5.10.2.3 Associazione programmatori orari-Programmi-telecomandi	5-24
5.10.2.4 Impostazione dell'ora di partenza	5-24
5.10.2.5 Blocco temporaneo del programmatore orario	5-24
5.10.3 Impostazione fasce orarie di accesso	5-24
5.10.3.1 Impostazione attributi per inizio e fine della fascia oraria	5-25
5.11 PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI	5-26
5.12 PROGRAMMAZIONE DELLE TASTIERE	5-27
5.13 PROGRAMMAZIONE DEI RADIOCOMANDI	5-28
5.13.1 Apprendimento del radiocomando	5-29
5.14 PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI TELEFONICI	5-30
5.14.1 Impostazione parametri telefonici	5-30
5.14.2 Numero di uscita PABX	5-32
5.14.3 Impostazione dei comunicatori telefonici	5-32
5.14.3.1 Numeri di telefono	5-33
5.14.3.2 Codice identificativo del comunicatore	5-33
5.14.3.3 Protocollo di comunicazione	5-33
5.14.4 Numeri di Call Back	5-34
5.14.4.1 Numeri telefonici di Call-Back	5-34
5.14.4.2 Codice identificativo della centrale	5-34
5.14.4.3 Chiamata di Call Back diretta	5-35
5.14.5 Caratteristiche del comunicatore cellulare GSM	5-35
5.14.5.1 Abilitazione del comunicatore cellulare	5-35
5.14.5.2 Abilitazione risposta	5-35 5-35
5.14.5.3 Messaggio di emergenza	5-35 5-36
5.14.5.4 Numero di emergrenza 5.14.5.5 Risposta con menù guidato	5-36 5-36
5.14.5.6 Numero di squilli alla risposta	5-36
5.14.5.7 Abilitazione SMS di emergenza	5-36
5.14.5.8 Programmazione SMS di emergenza	5-36
5.14.5.9 Programazione intestazione SMS	5-37
5.14.6 Note sulla gestione degli SMS	5-37
5.15 ASSOCIAZIONE ALLARMI AI COMUNICATORI TELEFONICI	5-38
5.15.1 Causali: Inizio e fine allarme zona	5-38
5.15.2 Causali: Inizio e fine allarme programma, Inserimento, disinserimento, inizio e	0 00
fine parzializzazione	5-39
5.15.3 Tutte le altre causali	5-39
5.16. PROGRAMMAZIONE OPZIONI	5-40
5.17 PROGRAMMAZIONE CODICI	5-42
5.17.1 Programmazione lunghezza codici	5-42
5.17.2 Programmazione codice installatore	5-42
5.17.3 Programmazione codice utente Master	5-42
5.17.4 Programmazione codici utente	5-43
5.18 PROGRAMMAZIONE CHIAVI	5-44
5.19 ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI TELECOMANDI	5-45
5.20 ESCLUSIONE MODULI-ZONE	5-46
5.21 TEST DELLA CENTRALE	5 <del>-4</del> 0
5.21.1 Test sezione radio	5-47 5-47
5.21.2 Test sezione	5-48
5.21.3 Test sirene interne + batteria	5-49
5.21.4 Test sirene esterne + batteria	5-49
5.21.5 Visualizzazione versione firmware della centrale	5-49
5.21.6 Visualizzazione versione vocabolario della centrale	5-49
5.21.7 Visualizzazione stato dei led della tastiera	5-49
5.21.8 Visualizzazione versione firmware del comunicatore GSM	5-50



6.	OPERAZIONI DA CONSOLE	6-1
6.1	CODICI DISPONIBILI	6-1
6.2	INSERIMENTO DELLA CENTRALE	6-5
6.2.1	Inserimento con codice utente Master	6-7
6.2.1.	1 Inserimento con esclusione zone aperte	6-7
6.2.1.	2 Inserimento con esclusione volontaria zone	6-8
6.2.1.	3 Inserimento contemporaneo globale - Tutti i programmi	6-8
6.2.2	Inserimento con codice utente ausiliario	6-9
6.2.2.	1 Inserimento contemporaneo globale - Tutti i programmi	6-9
6.2.3	Inserimento rapido programmi	6-9
6.2.4	Inserimento da zona chiave	6-10
6.2.5	Inserimento automatico della centrale	6-11
6.2.6	Inserimento in fasce orarie prestabilite	6-12
6.2.7	Inserimento negato in caso di allarme	6-12
6.3	DISINSERIMENTO DELLA CENTRALE	6-13
6.3.1	Disinserimento con codice utente Master	6-13
6.3.1.		6-13
6.3.2	Disinserimento con codice ausiliario	6-13
6.3.2.		6-13
6.3.3	Disinserimento in caso di aggressione	6-14
6.3.4	Disinserimento rapido programmi	6-14
6.3.5	Disinserimento da zona chiave	6-14
6.3.6	Disinserimento automatico della centrale	6-14
6.3.7	Disinserimento in fasce orarie prestabilite	6-15
6.4	PARZIALIZZAZIONE DELLA CENTRALE	6-16
6.4.1	Parzializzazione da codice	6-16
6.4.2	Parzializzazione da codice Parzializzazione automatica della centrale	6-16
6.4.3	Parzializzazione in fasce orarie prestabilite	6-16
6.4.4	Fine parzializzazione	6-17
6.4.5	Fine parzializzazione Fine parzializzazione automatica della centrale	6-17 6-17
6.4.6	Fine parzializzazione automatica della centrale  Fine parzializzazione al termine del tempo massimo	6-17
6.5		
	VERIFICA ZONE APERTE O IN ALLARME	6-18 6-18
6.6	VISUALIZZAZIONE MEMORIE DI ALLARME PROGRAMMA	
6.7	VISUALIZZAZIONE EVENTI IN MEMORIA	6-18
6.8	GENERAZIONE DELL'ALLARME PANICO	6-18
<b>7</b> .	OPERAZIONI DA CHIAVE O DA TASTIERE SERIALI O RADIOCOMANDI	7-1
7.1	UTILIZZO DELLE CONSOLE TP-SKP6 E TP-SKPN	7-1
7.1.1	Inserimento della centrale attraverso chiave	7-2
7.1.2	Inserimento con esclusione zone aperte	7-3
7.1.3	Generazione dell'allarme panico	7-3
7.1.4	Disinserimento della centrale attaverso chiave	7-3
7.1.5	Parzializzazione della centrale	7-3
7.1.5.	1 Parzializzazione in fasce orarie prestabilite	7-4
7.1.5.	2 Fine parzializzazione	7-4
7.2	UTILIZZO DEI MODULI TP SKN	7-5
7.2.1	Inserimento della centrale attraverso chiave (inserimento singolo programma)	7-6
7.2.2	Inserimento della centrale attraverso chiave (multi-inserimento)	7-6
7.2.3	Inserimento programma con esclusione zone aperte	7-7
7.2.4	Disinserimento della centrale attraverso chiave	7-7
7.2.5	Parzializzazione della centrale	7-7
7.2.5.		7-8
7.2.5.		7-8
7.3	SEGNALAZIONI VARIE - CONSOLE TP-SKP6/TP-SK6N E MODULI TP SKN	7-9
7.3.1	Allarme chiave falsa	7-9
7.3.1	Inserimento contemporaneo da più punti chiave	7-9 7-9
7.3.2	Inserimento contemporaneo da più punti critave Inserimento contemporaneo da console-chiave	7-9 7-9
7.3.4	Autodisattivazione per centrale in allarme	7-9 7-9
7.3.4	Abort automatico dei comunicatori	7-9 7-9
7.3.6	Allarme anomalia generale	7-9 7-9
1.5.0	Alia me anomalia generale	1-9



7.4	PROCEDURA PER L'APPRENDIMENTO DELLE CHIAVI	7-10
7.5	UTILIZZO DELLE TASTIERE SERIALI TP-SDK E TP-SDN	7-11
7.5.1	Inserimento della centrale	7-11
7.5.1.		7-12
7.5.1.	and the second s	7-12
7.5.1.	1 1 0	7-13
7.5.1.		7-13
7.5.2	Disinserimento della centrale	7-14
7.5.2.	55	7-14
7.5.3	Parzializzazione della centrale	7-15
7.5.3.	I I	7-15
7.5.4	Fine parzializzazione	7-15
7.6	SEGNALAZIONI VARIE - TASTIERE SERIALI TP-SDK E TP-SDN	7-16
7.6.1	Allarme codice falso	7-16
7.6.2	Inserimento contemporaneo da console/tastiera chiave	7-16
7.6.3	Abort automatico dei comunicatori	7-16
7.6.4	Bypass allarmi generali	7-16
7.7	UTILIZZO DEI RADIOCOMANDI TX240-3	7-17
7.7.1	Inserimento da radiocomando	7-17
7.7.2	Disinserimento da radiocomando	7-18
7.7.3	Parzializzazione da radiocomando	7-18
7.7.4	Apprendimento dei radiocomandi	7-18
8.	DATIDITARGA	8-1
APP	ENDICE A	
TABE	ELLA PROTOCOLLI	A-1
APP	ENDICE B	
PRO	CEDUREVARIE	B-1
B.1	PROCEDURA PER IL RIPRISTINO DEI CODICI DI FABBRICA	B-1
B.2	PROCEDURA PER LA CANCELLAZIONE TOTALE DELLA CONFIGURAZIONE	
	DELLACENTRALE	B-2
B.3	PROCEDURA PER IL BACKUP/RESTORE DEI TRASMETTITORI RADIO	B-2
B.4	PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA CENTRALE	B-4
B.5	PROCEDURE PER L'INVIO DEL MESSAGGIO VOCALE INIZIALE	B-7

# **TP8-64** INDICE CONTENUTI



### 1. IL SISTEMA DI ALLARME TP8-64

La centrale di allarme TP8-64 è una centrale di tipo filare (con moduli radio opzionali).

E' disponibile una serie completa di dispositivi che permettono l'espansione della centrale da un minimo di 8 fino ad un massimo di 64 ingressi selezionabili tra gli ingressi direttamente presenti sulla scheda CPU, sul modulo di espansione locale a 8 ingressi, tra moduli di ingressi aggiuntivi collegati sulla linea seriale oppure sui moduli radio opzionali.

Utilizzando le schede radio opzionali è possibile collegare dispositivi radio e sirene bidirezionali che operano sulle seguenti bande di frequenza: 433MHZ e 868MHZ Sono disponibili due versioni di centrale TP8-64.

- La centrale TP8-64 in contenitore plastico (design
- La centrale TP8-64 MET in contenitore metallico







## 1.1 CENTRALE TP8-64 in contenitore plastico design pininfarina

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### **Alimentatore**

Alimentatore switching da 2A con trasformatore esterno

#### Contenitore

- Contenitore plastico design fininfarina
- Dimensioni (L x A x P ): 300 x 390 x 100 (mm)
- Alloggiamento per batteria da 12V 7Ah

### Ingressi (Massimo 64)

- Scheda CPU Morsettiera interna
  - 3 8 ingressi filari con filtro RDV su morsettiera
- Scheda espansione ingressi interna (opzionale)
  - ⇒ 8 ingressi filari con filtro RDV (scheda espansione opzionale)
- Moduli di espansione ingressi (opzionali)

14 moduli ingressi filari aggiuntivi collegati su linea seriale selezionabili tra:

moduli 8 ingressi con alimentatore 1,8A (SPEED ALM 8 )
 moduli 8 ingressi non alimentati (SPEED 8)

moduli 4 ingressi non alimentati
 moduli 8 ingressi non alimentati
 (SPEED 4 )
 (SPEED 8 STD)

Sui moduli di ingresso della famiglia SPEED xxx, sono supportate sia la funzione RDV che le barriere seriali (ad eccezione del modulo SPEED 8 STD)

#### Modulo ingressi radio (opzionali)

1 modulo di espansione per 32 ingressi radio selezionabile tra:

- ➡ Modulo bidirezionale interno RTX210 (433MHZ e 868MHZ)
- → Modulo bidirezionale esterno RTX220 (433MHZ e 868MHŹ) collegabile su bus

#### **Uscite**

#### Scheda CPU - Morsettiera interna

- Uscite logiche programmabili OUT1+ e OUT2- programmabili (una positiva, una negativa)
- Uscita logica TECN (positiva) associata all'allarme tecnico
- Uscita logica PGM (positiva) associata agli ingressi
- Uscita logica OFF- (negativa) associata allo stato di stand-by generale della centrale
- → Uscita logica Sirena interna e Uscita a relé per Sirena Esterna
- Sirena esterna autoalimentata Uscita a relè dedicata

#### Espansioni uscite logiche - Sinottici di segnalazione

Massimo 7 moduli di espansione collegati su linea seriale selezionabili tra:

➡ Moduli di espansione 32 uscite logiche (ESP32-OCN)

⇒ Sinottici 32 segnalazioni (SINOTTICO 32N)

#### **CONSOLE DI COMANDO**

Massimo 15 console di comando collegati su linea seriale selezionabili tra:

- Console LCD300/S Gestione messaggi vocali locali
- Console LCD200

#### **PUNTI DI COMANDO**

Massimo 15 punti di comando collegati su linea seriale selezionabili tra:

• Tastiera seriale (TP-SDN)

Modulo per controllo chiavi elettroniche (TP-SK6Ń)

→ Massimo 32 chiavi

1-2

#### TRASMETTITORE TELEFONICO CELLULARE

• Trasmettitore telefonico cellulare TECNOCELL-PRO collegato su linea seriale



## 1.2 CENTRALE TP8-64 MET in contenitore metallico

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### **Alimentatore**

Alimentatore da 3A con trasformatore esterno

#### Contenitore

- Contenitore in metallo con Alloggiamento per batteria da 12V 17Ah
- Dimensioni (L x A x P ): 455 x 365 x 110 (mm)

### Ingressi (Massimo 64)

- Scheda CPU Morsettiéra interna
  - 8 ingressi filari con filtro RDV su morsettiera
- Scheda espansione ingressi interna (opzionale)
  - 8 ingressi filari con filtro RDV (scheda espansione opzionale)
- Moduli di espansione ingressi (opzionali)

14 moduli ingressi filari aggiuntivi collegati su linea seriale selezionabili tra:

moduli 8 ingressi con alimentatore 1,8A
 moduli 8 ingressi non alimentati
 moduli 4 ingressi non alimentati
 moduli 8 ingressi non alimentati
 moduli 8 ingressi non alimentati

Sui moduli di ingresso della famiglia SPEED xxx, sono supportate sia la funzione RDV che le barriere seriali (ad eccezione del modulo SPEED 8 STD)

#### Modulo ingressi radio (opzionali)

1 modulo di espansione per 32 ingressi radio selezionabile tra:

- ➡ Modulo bidirezionale interno RTX210 (433MHZ e 868MHZ)
- ➡ Modulo bidirezionale esterno RTX220 (433MHZ e 868MHZ) collegabile su bus
- ➡ Modulo monodirezionale interno-esterno RX110 (433MHZ) Scheda interna alla centrale e scheda esterna collegate attraverso cavo a 5 fili

#### **Uscite**

#### Scheda CPU - Morsettiera interna

- ➡ Uscite logiche programmabili OUT1+ e OUT2- programmabili (una positiva, una negativa)
- Uscita logica TECN (positiva) associata all'allarme tecnico
- Uscita logica PGM (positiva) associata agli ingressi
- ➡ Uscita logica OFF- (negativa) associata allo stato di stand-by generale della centrale
- Sirena interna Uscita logica dedicata
- Sirena esterna autoalimentata Uscita a relè dedicata

#### Espansioni uscite logiche - Sinottici di segnalazione

Massimo 7 moduli di espansione collegati su linea seriale selezionabili tra:

→ Moduli di espansione 32 uscite logiche (ESP32-OCN)

Sinottici 32 segnalazioni (SINOTTICO 32N)

#### CONSOLE DI COMANDO

Massimo 15 console di comando collegati su linea seriale selezionabili tra:

Console LCD300/S

Gestione messaggi vocali locali

Console LCD200

#### **PUNTI DI COMANDO**

Massimo 15 punti di comando collegati su linea seriale selezionabili tra:

• Tastiera seriale (TP-SDN)

Modulo per controllo chiavi elettroniche (TP-SK6N)

Massimo 32 chiavi

#### TRASMETTITORE TELEFONICO CELLULARE

• Trasmettitore telefonico cellulare TECNOCELL-PRO collegato su linea seriale



### CARATTERISTICHE E FUNZIONI GENERALI

### Moduli radio opzionali

- Interfaccia radio supervisionata con controllo di mascheramento del ricevitore
- Gestione di massimo 32 dispositivi radio (sensori, trasmettitori, contatti...)
- Gestione sirene radio: 4 bidirezionali (programmabili e supervisionabili singolarmente)

### **Bidirezionale interno (ricetrasmettitore RTX210)**

- Frequenze di lavoro: RX 433MHz e 868Mhz, TX 868MHz
- Gestione sirene radio: 4 bidirezionali (programmabili e supervisionabili singolarmente)

#### Bidirezionale esterno (ricetrasmettitore RTX200)

- Frequenze di lavoro: RX 433MHz, TX 868MHz
- Gestione sirene radio: 4 bidirezionali (programmabili e supervisionabili singolarmente)
- Collegamento su linea seriale RS485

#### Monodirezionale (ricevitore- RX110)

- Frequenza di lavoro : RX 433MHz,
- Scheda interna alla centrale e scheda esterna collegate attraverso cavo a 5 fili
- Gestione di massimo 32 dispositivi radio (sensori, trasmettitori, contatti...)

#### Altri dispositivi

- Trasmettitori radio compatibili: Famiglie TX1xx e TX2xx
- Radiocomandi (Massimo 32)
- Tastiere radio per comando/programmazione. Massimo 4 (In fase di sviluppo).

#### Sezione telefonica

- Interfaccia telefonica integrata che fornisce :
  - 8 comunicatori telefonici
  - 2 numeri di Call-Back
- Trasmissione vocale
  - Messaggio iniziale personalizzabile
  - → Descrizione vocale completa degli allarmi in corso
- Trasmissione dati con i seguenti protocolli:
  - ⇒ Protocolli proprietari: SLOW, DTMF, FSK (CESA, SIA)
  - ⇒ Protocolli Tecnoalarm : FAST (FSK 1200 Baud)

### Collegamento verso Personal Computer

- Interfaccia TTL per la connessione a PC utilizzando le interfaccie PROG32 oppure PROG USB
- Programmazione impianto, aggiornamento Firmware della centrale e aggiornamento vocabolario

### Funzioni principali

- Numero programmi di inserimento: 8
- Capacità memoria eventi : 1000 eventi
- Interfaccia vocale integrata con vocabolario preregistrato e messaggio di risposta programmabile dall'utente
- Personalizzazione dei messaggi vocali
  - ➡ Registrazione del messaggio telefonico di risposta
  - ➡ Descrizione degli ingressi attraverso messaggio vocale composto da un max 4 vocaboli presi tra quelli preregistrati nel vocabolario della centrale



- Aggiornamento parametri della centrale:
  - Da tastiera attraverso menù guidato a lista
  - ➡ Attraverso interfaccia PROG32 O PROG USB (centrale collegata in locale)
  - Attraverso linea telefonica e TECNOMODEM o MINIMODEM Tecnoalarm (centrale collegata in remoto accessibile attraverso linea telefonica)
- Gestione Lista dei 64 ingressi utilizzati (associazione tra ingressi fisici e zone logiche) per aumentare la versatilità e per ottimizzare la distribuzione degli ingressi indipendentemente dalla disposizione fisica dei moduli.
- Fasce orarie di accesso codici/chiavi/radiocomandi: 8
- Codici utente: 63 (inserimento/disinserimento/parzializzazione)
- Chiavi utente: 32 (inserimento/disinserimento/parzializzazione di 3 programmi da un qualsiasi punto chiave (TP-SKN) oppure di 6 programmi utilizzando con la console a 6 tasti (TP-SK6N)
- Programmatori orari: 16 con possibilità di inserimento, disinserimento, parzializzazione e fine parzializzazione
- Calendario perpetuo biennale con attributi (feriale, festivo, prefestivo, ora solare-legale) personalizzabili
- Funzionalità degli ingressi:
   Istantanei, Interni, tecnologici, Ritardati 1 (tempo di ingresso 1), Ritardati 2 (tempo di ingresso 2), Rapina, Chiave (inserimento e disinserimento dei programmi definiti), Tamper.
- Backup e restore dei dispositivi radio separato dal resto della programmazione per consentire la sostituzione della CPU della centrale senza dover riapprendere tutti i dispositivi radio

### Messaggi vocali su chiamata entrante

- Menù vocale guidato per accedere alle seguenti funzioni
  - Stato della centrale
  - Stato e inserimento/disinserimento dei programmi
  - ➡ Stato e attivazione/disattivazione dei telecomandi
  - Ascolto RDV totale e singolo
  - Programmazione messaggio telefonico iniziale

#### Menù di test

- Monitor grafico della radiofrequenza rilevata dal ricevitore a 433MHz per l'analisi del rumore ambientale
- Monitor grafico della radiofrequenza rilevata dal ricevitore a 868MHz per l'analisi del rumore ambientale
- Visualizzazione della ricezione dei dispositivi radio
- Procedura di controllo del collegamento bidirezionale per le sirene e le tastiere radio
- Visualizzazione dell'elenco degli ingressi aperti
- Verifica della presenza e della versione del vocabolario
- Test di suonata delle sirene a filo (interna ed esterna) e delle sirene radio.



#### Centralizzazione della centrale

La **TP8-64** è una centrale "CENTRALIZZABILE", cioè può essere connessa ad un centro di Telegestione o di Telecontrollo.



#### **NOTA IMPORTANTE**

La funzionalità dei centri di Telegestione o di Telecontrollo non sono controllate dalle normative CEI 79/2 alle quali la centrale fa riferimento.

### Programmazione della centrale da PC

La **TP8-64** può essere programmata da Personal Computer attraverso un apposito software realizzato da Tecnoalarm.



#### **NOTA IMPORTANTE**

La programmazione da PC non é verificata dalle normative CEI 79/2 alle quali la centrale fa riferimento.

### Attivazione dispositivi di allarme

La **TP8-64** può essere programmata in modo da funzionare anche senza generare l'attivazione di alcun dispositivo di allarme (sirene, uscite logiche, comunicatori)



#### **NOTA IMPORTANTE**


L'installatore, nella fase di programmazione dell'impianto, deve obbligatoriamente attivare almeno un dispositivo di allarme.

L'utilizzo della centrale quando la stessa non prevede almeno un mezzo di attivazione degli allarmi invalida l'omologazione secondo normative CEI 79/2.



## 2. LA COMPOSIZIONE DELLA CENTRALE

### 2.1 LA CENTRALE TP8-64 (contenitore plastico)



- Contenitore in plastica 300 x 390 x 100 mm (larghezza x altezza x profondità)
- Alimentatore da 2A
- Batteria tampone da 12V 7Ah Max.

#### **ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE**

L'alimentazione della centrale è fornita principalmente dalla rete 230V AC. Quando la tensione di rete è assente per garantire il funzionamento interviene la batteria. La sezione di alimentazione della centrale è composta da:


- Morsettiera per la connessione della rete 230V AC (morsetti AC-AC)
- Fusibile da 200mA sul primario del trasformatore per la protezione contro le sovratensioni
- Trasformatore 230V AC 30V (circa 40VA)



#### INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE

#### 2.1.1 MONTAGGIO DEL CONTENITORE A PARETE

Utilizzare 2 tasselli plastici (diametro 8 mm e relative viti) per montare a parete il contenitore plastico della centrale sfruttando i fori posti sul fondello nei punti indicati con A e B.



#### 2.1.2 COLLEGAMENTO ALLA RETE 230VAC

Il cavo di rete (230V AC ± 10%, 50Hz) deve essere collegato al primario del trasformatore. Dal secondario dello stesso viene ricavata la tensione per l'alimentazione della centrale. L'alimentatore sulla scheda CPU è di tipo switching e fornisce una corrente massima di 2A.

#### **FUSIBILE DI PROTEZIONE**

Il primario del trasformatore è protetto contro i sovraccarichi rete per mezzo di un fusibile.

### **COLLEGAMENTO DEL CAVO DI RETE**

Il cavo di alimentazione rete non viene fornito di fabbrica.

Per evitare rischi di scosse elettriche per l'operatore nelle condizioni normali di funzionamento della centrale occorre che:

- Il collegamento dell'alimentatore alla rete AC deve essere eseguito utilizzando un cavo a doppio isolamento (con quaina isolante)
- Il cavo di rete deve essere collegato all'apposita morsettiera e deve essere vincolato al contenitore dell'apparecchiatura per mezzo delle fascette fornite.




#### ATTENZIONE - DISPOSITIVO DI SEZIONAMENTO ESTERNO

La centrale è sprovvista di un dispositivo di sezionamento dalla tensione di rete. Durante l'installazione della centrale è **obbligatorio** prevedere sull'impianto elettrico di alimentazione (230V~) un dispositivo di **sezionamento di tipo bipolare** in prossimità della centrale.

#### **ATTENZIONE - CAVO DI ALIMENTAZIONE**

I conduttori del cavo di alimentanzione primaria (cavo di rete) non devono essere consolidati attraverso una saldatura dolce nei punti dove sono sottoposti ad una pressione di contatto (nella morsettiera).





#### COLLEGAMENTO DEL PRIMARIO DEL TRASFORMATORE

Il cavo di alimentazione deve essere introdotto nel contenitore della centrale attraverso l'apposito foro.


Spelare il cavo all'altezza della morsettiera a 3 vie e posizionare:

- la fase (filo marrone) in corrispondenza del fusibile F1 (Posizione L).
- il neutro (filo blu), nella posizione a sinistra (Posizione N).

Fissare il cavo al contenitore per mezzo delle fascette fornite.

#### COLLEGAMENTO DEL SECONDARIO DEL TRASFORMATORE


Collegare il secondario del trasformatore ai morsetti marchiati **AC** sulla morsettiera della scheda CPU.







#### 2.1.3 COLLEGAMENTO ALLA BATTERIA



Quando manca la tensione di rete, l'alimentazione della centrale viene rimpiazzata dalla batteria tampone.

L'autonomia dell'impianto, in mancanza di rete, dipende quindi dal tipo di batteria presente e dalla corrente assorbita dai sensori collegati alla centrale.

La centrale viene fornita con due cavetti (rosso e nero già collegati alla scheda CPU) con ai capi 2 faston che permettono il collegamento alla batteria.

Dopo aver posizionato la batteria nella sede ad essa dedicata, ed aver dato tensione alla centrale, connettere i due faston ai rispettivi morsetti della batteria (filo rosso +, filo nero -).




#### NOTE

E' possibile utilizzare al massimo una batteria da 12V, 7Ah La centrale non entra in funzione automaticamente se viene alimentata solo tramite batteria.

Per permettergli di funzionare a batteria è necessario inserire per alcuni secondi il ponticello JP16 quindi rimuoverlo.



### 2.2 LA CENTRALE TP8-64 MET (contenitore metallico)



- Contenitore in metallo: 455 x 365 x 110 mm (larghezza x altezza x profondità)
- Alimentatore da 3A
- Batteria tampone da 12V 17Ah Max.

#### ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE

L'alimentazione della centrale è fornita principalmente dalla rete 230V AC. Quando la tensione di rete è assente per garantire il funzionamento interviene la batteria. La sezione di alimentazione della centrale è composta da:


- Morsettiera per la connessione della rete 230V AC (morsetti AC-AC)
- Fusibile da 315 mA sul primario del trasformatore per la protezione contro le sovratensioni
- Trasformatore 230V AC 28V (circa 60VA)



#### INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE

#### 2.2.1 MONTAGGIO DEL CONTENITORE A PARETE

Utilizzare 4 tasselli plastici (diametro 8 mm e relative viti) per montare a parete il contenitore metallico della centrale sfruttando i fori posti sul fondello nei punti indicati con A, B, C e D.



#### 2.2.2 CONNESSIONE ALLA RETE 230VAC

La connessione della rete AC alla centrale può essere eseguita in due modi:

### Tubo di raccordo


Il tubo che contiene il cavo di alimentazione rete AC viene introdotto nel contenitore della centrale attraverso gli appositi fori passacavo posti sulla parte superiore e inferiore del contenitore nei punti indicati con 1, 2, 3 e 4.

Il materiale utilizzato per il tubo di raccordo deve avere una classe di infiammabilità **HB** o migliore.

#### Ingresso diretto

Il cavo di alimentazione rete (a doppio isolamento) viene introdotto nel contenitore della centrale (vedere punto 5) attraverso un apposito gommino passacavo fornito in dotazione.

Il cavo di alimentazione rete non viene fornito di fabbrica.





#### COLLEGAMENTO DEL PRIMARIO DEL TRASFORMATORE

Il cavo alimentazione rete deve essere collegato nel seguente modo:

- la terra (filo giallo/verde) nella posizione ( ).
- la fase (filo marrone) in corrispondenza del fusibile F1 (Posizione L).
- il neutro (filo blu), nella posizione a sinistra della morsettiera (Posizione N). Fissare il cavo al contenitore per mezzo delle fascette fornite.

#### COLLEGAMENTO DEL SECONDARIO DEL TRASFORMATORE

Collegare il secondario del trasformatore ai morsetti marchiati **AC** sulla morsettiera della scheda CPU.




#### ATTENZIONE - DISPOSITIVO DI SEZIONAMENTO ESTERNO

La centrale è sprovvista di un dispositivo di sezionamento dalla tensione di rete. Durante l'installazione della centrale è **obbligatorio** prevedere sull'impianto elettrico di alimentazione (230V~) un dispositivo di **sezionamento di tipo bipolare** in prossimità della centrale.

#### **ATTENZIONE - CAVO DI ALIMENTAZIONE**

- I conduttori del cavo di alimentanzione primaria (cavo di rete) non devono essere consolidati attraverso una saldatura dolce nei punti dove sono sottoposti ad una pressione di contatto (nella morsettiera).
- I conduttori del primario del trasformatore (collegati al morsetto di rete) devono essere ancorati al contenitore per mezzo di una fascetta posta nelle strette vicinanze del morsetto di rete stesso per evitare che un allentamento del morsetto provochi un contatto dei conduttori con il circuito SELV (conduttori di segnale).





#### 2.2.3 COLLEGAMENTO ALLA BATTERIA

Quando manca la tensione di rete, l'alimentazione della centrale viene rimpiazzata dalla batteria tampone.

L'autonomia dell'impianto, in mancanza di rete, dipende quindi dal tipo di batteria presente e dalla corrente assorbita dai sensori collegati alla centrale.

La centrale viene fornita con due cavetti (rosso e nero già collegati alla scheda CPU) con ai capi 2 faston che permettono il collegamento alla batteria.

Dopo aver posizionato la batteria nella sede ad essa dedicata, ed aver dato tensione alla centrale, connettere i due faston ai rispettivi morsetti della batteria (filo rosso +, filo nero -).




#### NOTE

E' possibile utilizzare al massimo una batteria da 12V, 17Ah La centrale non entra in funzione automaticamente se viene alimentata solo tramite batteria.

Per permettergli di funzionare a batteria è necessario inserire per alcuni secondi il ponticello JP16 quindi rimuoverlo.



#### 2.3 LA SCHEDA CPU



Le operazioni della centrale sono gestite in tempo reale dal software del microprocessore che è controllato da un circuito sempre attivo (Watch-dog) che ne verifica il corretto stato di funzionamento.

#### FUSIBILI DI PROTEZIONE DELLA SCHEDA CPU

- La sezione di uscita per la sirena esterna è protetta da un fusibile rapido
- La sezione di uscita di alimentazione dei sensori è protetta da un fusibile rapido

E' inoltre prevista la sconnessione automatica della batteria, al fine di evitarne la discarica completa e distruttiva, quando la tensione della stessa scende al di sotto dei 9 volt.

#### **COMPOSIZIONE DELLA SCHEDA CPU**

La scheda CPU è suddivisa nelle seguenti sezioni funzionali:

- Alimentazione (Batteria + Trasformatore esterno)
- Linee seriali (RS485 + connessione verso il Personal Computer)
- Connettori per gli altri dispositivi interni (espansione vocabolario, espansione ingressi)
- La sezione telefonica
- La morsettiera



#### 2.3.1 LA SEZIONE ALIMENTAZIONE

La sezione di alimentazione presente sulla scheda CPU fornisce le seguenti tensioni:

- 14,4 V Per la ricarica delle batterie esterne alla centrale (es. sirene esterne autoalimentate)
- 13,8 V Per l'alimentazione locale dei sensori
- 13,8 V Per l'alimentazione dei sensori
- 13,8 V Per l'alimentazione del bus seriale RS485

La scheda CPU esegue il controllo continuo della funzionalità delle seguenti condizioni:

- Presenza-assenza della tensione di rete (230V AC)
- Presenza-assenza della tensione della batteria

Viene generata la condizione di batteria bassa quando la tensione ai capi della stessa scende sotto a 11Volt. Quando la tensione ai capi della batteria scende al di sotto di 9Volt avviene la disconnessione automatica della stessa per evitarne la scarica completa ed il possibile danneggiamento.



#### **ATTENZIONE**


La centrale non funziona automaticamente quando è alimentata unicamente a batteria.

Per eseguire l'accensione, dopo aver connesso la batteria, occorre inserire il ponticello JP16 per alcuni secondi quindi rimuoverlo.

#### 2.3.2 LE LINEE SERIALI

Sulla scheda CPU sono disponibili 2 tipi di linea seriale:


- Linea seriale RS485 (sulla morsettiera estraibile)
   Per la connessione di tutti i dispositivi esterni alla centrale con comunicazione su linea seriale quali tastiere, console e i vari moduli aggiuntivi (espansioni uscite, Tecnocell-M, etc.)
- Uscita TTL per connessione verso la linea seriale di un PC
  Per la comunicazione della centrale con un Personal Computer occorre
  collegare l'uscita TTL verso un'Interfaccia esterna (PROG32 oppure
  PROG USB per la programmazione o il controllo della centrale).



#### 2.3.3 COLLEGAMENTO DEGLI ALTRI DISPOSITIVI INTERNI

La figura seguente indica le connessioni dei dispositivi interni della centrale (modulo espansione ingressi e modulo messaggi vocali (vocabolario).

Le due schede devono essere inserite negli appositi connettori presenti sulla scheda CPU.





#### **NOTE - CONNESSIONI SCHEDE OPZIONALI**

La connessione della scheda di espansione ingressi e del modulo messaggi vocali (vocabolario) deve sempre essere eseguita a centrale spenta.



#### 2.3.4 LA SEZIONE TELEFONICA


Il comunicatore telefonico è integrato sulla scheda CPU.

Consente il collegamento della centrale alla linea telefonica e ne verifica il corretto funzionamento.

Un relè esegue la commutazione della Linea telefonica e permette l'utilizzo di un normale apparecchio telefonico in parallelo alla centrale.

La tensione della linea telefonica è tenuta costantemente sotto controllo in modo per avvisare, quando la centrale è inserita la mancanza della linea stessa.

I due led (D22-Rosso) e D32 (Giallo) forniscono la segnalazione dello stato della linea telefonica:



#### STATO DEI LED

**Led rosso D22** Acceso = Linea deviata sulla centrale

I dispositivi collegati ai morsetti TEL non sono connessi.

Spento = Linea non deviata sulla centrale

Led giallo D3 Lampegg.= Segue gli squilli

Spento = Linea telefonica non impegnata

#### 2.3.5 LA MORSETTIERA

Morsetto	Descrizione	Tipo	Stato dell'I	ngresso/Uscita
AC AC	Tensione di Alimentazione AC	Ingresso	Ingresso AC 30V	
14,4V	Tensione di ricarica batteria per Sirena Autoalimentata	Uscita	14,4V DC - Solo	o per sirena esterna
-	GND (Massa)	-	GND	(Massa)
+SRINT	Sirena Interna	Uscita	13,	8V DC
-SRINT	GND (Massa)	-	Riposo: Alta Impedenza	Allarme: GND
+SRA	Sirena Autoalimentata	Uscita	Riposo: 13,8V DC	Allarme: Alta Impedenza
-SRA	GND (Massa)	-	GND	(Massa)
OFF-	Uscita logica di Stand-By	Uscita	Centrale a riposo: Presenza Negativo	Centrale inserita: Alta impedenza
OUT1+	Uscita logica programmabile	Uscita	Riposo: Alta Impedenza (*)	<b>Alarme:</b> 13,8V DC (*)
OUT2-	Uscita logica programmabile	Uscita	Riposo: Alta Impedenza (*)	Allarme: Presenza Negativo (*)
TECN	Allarme su zone tecniche	Uscita	Riposo: Alta Impedenza (*)	<b>Alarme:</b> 13,8V DC (*)
PGM	Uscita logica programmabile	Uscita	<b>Riposo:</b> 13,8V DC (*)	Allarme: Alta Impedenza (*)
<b>Z</b> 1	Zona 1 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24	
COM	Comune ingressi	Uscita	,	8V DC
<b>Z</b> 2	Zona 2 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24	
+SENS	Alimentazione sensori	Uscita		8V DC
-SENS	GND (Alimentazione sensori)			(Massa)
<b>Z</b> 3	Zona 3 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24	
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC	
<b>Z</b> 4	Zona 4 Cablata	Ţ	NC / NA / BIL / B24	
+SENS	Alimentazione sensori	Uscita	13,8V DC	
-SENS	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND	(Massa)



<b>Z</b> 5	Zona 5 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24	
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC	
<b>Z</b> 6	Zona 6 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24	
+SENS	Alimentazione sensori	Uscita	13,8	BV DC
-SENS	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND (	(Massa)
<b>Z</b> 7	Zona 7 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24	
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8	BV DC
<b>Z</b> 8	Zona 8 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24	
71	Ingress a Tamper	Ingrasas	NC (0 OHM)	JP7 disinserito (di fabbrica)
ZT	Ingresso Tamper	Ingresso	BIL (2Kohm4 Kohm) / B24	JP7 inserito
		Ingresso	Tamper contenitore	
TAMPER	Ingresso tamper contenitore	Ingresso	Riposo = Chiuso	Allarme = Aperto
TAMPER	Ingresso tamper contenitore	Ingresso	Riposo – Chiaso	Allatille - Aperto
		Line	ea seriale RS485	
+	Alimentazione	Uscita	13,8	BV DC
-	Linea Seriale RS485	Uscita	GND (Massa)	
Α	Linea seriale RS485	Ingresso	esso Linea periolo DC 105	
В	Linea senale 130400	Uscita	Linea seriale RS485	
S	Segnale Speaker	Uscita	Segnale speaker per console LCD300/S	
NOTE	NOTE NC (0 Ohm) - NA (Maggiore di 2KOhm) - BIL (2KOhm 4KOhm) - B24 (2KOhm 4KOhm)			



#### NOTE

Per le uscite logiche, i valori indicati con \* corrispondono allo stato normale. E' possibile invertire lo stato.

### TIPO DI INGRESSO (Valido solo per le zone cablate)

### ZONA NORMALMENTE CHIUSA (NC)

Zone che in condizione di riposo presentano una resistenza di 0 Ohm ai loro capi, mentre sono aperte in condizione di allarme.

**Riposo:** da 0 a  $2K\Omega$ 

Allarme: maggiore di  $2K\Omega$ 

#### **ZONA NORMALMENTE APERTA (NA)**

Zone che in condizione di riposo sono aperte, mentre presentano una resistenza di 0 Ohm ai

loro capi in condizione di allarme.

### ZONA BILANCIATA (BIL)


Zone che in condizione di riposo presentano una resistenza nominale di 2700 Ohm mentre in allarme sono sbilanciate; la resistenza è al di fuori della gamma di valori prevista.


**Riposo:** da  $2K\Omega$  a  $4K\Omega$  (Nom  $2700\Omega$ ) **Allarme:** minore di  $2K\Omega$  o mag. di  $4K\Omega$ 


#### **ZONA DOPPIO BILANCIAMENTO (DBIL)**


Zone che in condizione di riposo presentano una resistenza nominale di 2700 Ohm. Il tipo di allarme può essere discriminato a seconda del valore di resistenza misurata ai capi della zona.

**Riposo:** da  $2K\Omega$  a  $4K\Omega$  (Nom  $2700\Omega$ ) **Tamper:** da 0 a  $2K\Omega$  e maggiore di  $7,4K\Omega$ **Allarme:** da  $4K\Omega$  a  $7,4K\Omega$  (Nom  $5400\Omega$ )











### **ALLARME TAGLIO CAVI - MANOMISSIONE ZONA**

L'allarme Taglio Cavi viene visualizzato sul display della console con il messaggio mostrato a lato:


#### MANOMISSIONE Zonaxx

Se è presente la descrizione, invece della scritta **Zona xx** compare la descrizione



ATTENZIONE - ALLARME TAGLIO CAVI - MANOMISSIONE ZONA L'allarme viene generato solo per le zone programmate a Doppio Bilanciamento.

#### 2.3.6 LA SEZIONE INGRESSI - USCITE




La sezione ingressi uscite comprende i seguenti morsetti:

- 8 morsetti per gli ingressi zona (**Z1 ..Z8**) per il collegamento di dispositivi tradizionali cablati
- 4 morsetti comuni per sensori e autoprotezione (COM).
- 6 morsetti di alimentazione per i sensori (+, -)
- 1 morsetto per l'ingresso autoprotezione (ZT)
- 4 morsetti per le uscite per sirena interna ed esterna sia normale che autoalimentata (+SRA -SRA , +SIR.INT -SIR.INT)
- 2 morsetti per l'uscita tensione (+14,4V, -) per la ricarica batteria sirena autoalimentata
- 5 morsetti per le uscite logiche (OFF-, OUT1+, OUT2-, TECN e PGM)

#### 2.3.6.1 GLI INGRESSI ZONA

Sono presenti 8 morsetti di zona (Z1.. Z8), 3 morsetti di tensione (COM) 13,8V per le zone e tre coppie di morsetti (+ SENS, -SENS), per l'alimentazione dei sensori sulle zone (+, -).



#### **FUSIBILE DI PROTEZIONE**

L'alimentazione dei sensori è protetta da un fusibile rapido (F1) da 1A.

#### **TIPO DI INGRESSO**

Gli ingressi zona (cablati) possono funzionare in modo NC (normalmente chiuso), NA (normalmente aperto), BIL (Bilanciato) oppure 2BIL (Doppio bilanciamento) a seconda della programmazione (per la descrizione vedere a pag. 2-9).

#### 2.3.6.2 L'INGRESSO MANOMISSIONE

L'ingresso Manomissione (ZT) è posizionato nella parte destra della morsettiera della scheda CPU (vedere figura a lato).

#### 2.3.6.3 L'INGRESSO TAMPER


L'ingresso Tamper permette il collegamento dell'interruttore di autoprotezione contro l'apertura e il distacco del contenitore della centrale.

#### 2.3.6.4 LE USCITE - COLLEGAMENTO DELLE SIRENE

Sono disponibili una serie di morsetti per il collegamento delle sirene interne e delle sirene esterne autoalimentate. Il morsetto +14,4V serve per la ricarica della batteria (sirena

auto-alimentata.

Il morsetto OFF- fornisce lo stato di Stand-By della centrale.



**0** e

8: 1:

 $\Gamma$ 

TAMPER



#### **COLLEGAMENTO SIRENE ESTERNE AUTOALIMENTATE - TECNOALARM**

+14,4V Positivo per la ricarica della batteria della sirena
 - SRA Negativo per ricarica batteria della sirena (Massa)

+ SRA Centrale a riposo: +13.8V (presenza di positivo)

Centrale in allarme: Alta impedenza (mancanza di positivo)

OFF - Centrale a riposo: 0V (presenza di negativo)

Centrale inserita: Alta impedenza (mancanza di negativo)

#### **COLLEGAMENTO SIRENE ESTERNE NON AUTOALIMENTATE - TECNOALARM**

+ SRINT Centrale a riposo: Alta impedenza (mancanza di positivo) Centrale in allarme: +13.8V (presenza di positivo)

- **SRINT** Negativo per alimentazione sirena (Massa)

#### **COLLEGAMENTO SIRENE INTERNE - TECNOALARM**

+ SRINT +13.8V (presenza di positivo)

- SRINT Centrale a riposo: Alta impedenza (mancanza di negativo)

Centrale in allarme: GND (Massa) (presenza di negativo)



#### ATTENZIONE - SIRENA ESTERNA NON AUTOALIMENTATA

La sirena esterna non autoalimentata collegata sui morsetti +SRINT e -SRINT suonerà con le tempistiche della sirena interna.

#### **ATTENZIONE - SEZIONE CAVI**

Porre attenzione nella scelta della sezione dei cavi per la connessione tra centrale e sirene, specialmente se la distanza da percorrere è considerevole. Per installazioni in ambienti con forte rumore elettrico (motori, officine, presse, etc.), è consigliato l'utilizzo di cavetti schermati con collegamento a terra.

#### **FUSIBILE DI PROTEZIONE**

L'uscita logica per la sirene interna (**SRINT**) é protetta contro i cortocircuiti o le manovre errate da un fusibile rapido (F2) da 500 milliampere.

#### 2.3.6.5 LE USCITE LOGICHE

Sono presenti 5 morsetti per le uscite logiche (OFF-, OUT1+, OUT2-, TECN e PGM). **USCITA LOGICA OFF-**

L'uscita logica OFF- rappresenta lo stato di Stand-By generale della centrale (centrale a riposo e nessun programma inserito). Assume il seguente valore:


OFF - Centrale a riposo: 0V (presenza di negativo)

Centrale inserita: Alta impedenza (mancanza di negativo)

#### **USCITE LOGICHE OUT1+ e OUT2-**

Le uscite logiche OUT1+ e OUT2- sono uscite logiche programmabili. A seconda della programmazione possono assumere i seguenti significati:

USCITE PROGRAMMABILI OUT1 E OUT2					
Stand-By	Linea telefonica	Telecomando 3	Programma 4		
Guasti	Preallarme	Telecomando 4	Programma 5		
Batteria Bassa	PGM	Telecomando 5	Programma 6		
Mancanza rete 230V	Accesso rifiutato	Telecomando 6	Programma 7		
Manomissione	Allarme	Telecomando 7	Programma 8		
Anomalie Radio	Sistema OK	Telecomando 8	Panico		
Rapina	Stato cellulare	Programma 1			
Tecnologico	Telecomando 1	Programma 2			
Chime	Telecomando 2	Programma 3			





OUT2 -

Condizione normale

Condizione invertita

OUT1 + Riposo : Alta impedenza

**OUT1 + Riposo**: +13,8V

**Allarme:** +13,8V

Allarme: Alta impedenza

OUT2 - Riposo : Alta impedenza

Riposo: 0V

Aliarme: 0\

Aliarme: Alta impedenza

### **USCITA LOGICA TEC (ZONA TECNICA)**

L'uscita logica TEC è un uscita logica non programmabile che rappresenta l'uscita tecnica della centrale. Assume il seguente valore:

TEC Riposo: +13,8V

Allarme: Alta impedenza

#### **USCITA LOGICA PGM (PROGRAMMABILE)**

L'uscita logica PGM è un uscita logica programmabile.

A seconda della programmazione può assumere i seguenti significati:

Programma da 1 a 8 oppure Ingresso da 1 a 64


Assume il seguente valore:

PGM Riposo: Alta impedenza

Allarme: +13,8V

### 2.4 LA SCHEDA ESPANSIONE LOCALE INGRESSI (opzionale)

La scheda espansione locale ingressi deve essere installata a centrale spenta nell'apposita posizione sulla scheda CPU.



#### 2.4.1 LA MORSETTIERA

La morsettiera fornisce 8 ingressi aggiuntivi e le relative alimentazioni.

Morsetto	Descrizione	Tipo	Stato dell'Ingresso/Uscita
<b>Z</b> 1	Zona 1 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC
<b>Z</b> 2			NC / NA / BIL / B24
<b>Z</b> 3	Zona 3 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC
Z4	Zona 4 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND (Massa)
+	Alimentazione sensori	Uscita	13,8V DC
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND (Massa)
+	Alimentazione sensori	Uscita	13,8V DC
<b>Z</b> 5	Zona 5 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC
<b>Z</b> 6	Zona 6 Cablata		NC / NA / BIL / B24
<b>Z</b> 7	Zona 7 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC
<b>Z</b> 8	Zona 8 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24
NOTE	NC (0 Ohm) - NA (Maggiore d	li 2KOhm)	- BIL (2KOhm 4KOhm) - B24 (2KOhm 4KOhm)

#### **TIPO DI INGRESSO**


Gli ingressi zona (cablati) possono funzionare in modo NC (normalmente chiuso), NA (normalmente aperto), BIL (Bilanciato) oppure 2BIL (Doppio bilanciamento) a seconda della programmazione (per la descrizione vedere pag 2-12).




### 2.5 LA SCHEDA ESPANSIONE MEMORIA VOCALE (opzionale)

La scheda di espansione memoria vocale contiene il vocabolario dei messaggi vocali di sistema ed il messaggio telefonico iniziale.

La scheda deve essere installata a centrale spenta nell'apposita posizione sulla scheda CPU (vedere figura sotto).





#### STATO DEL LED LD1

Led acceso = riproduzione messaggio oppure accesso al vocabolario



#### **NOTE - CONNESSIONI SCHEDE OPZIONALI**

La connessione della scheda di espansione ingressi e del modulo messaggi vocali (vocabolario) deve sempre essere eseguita a centrale spenta.

Le due schede devono essere posizionate negli appositi alloggiamenti e fissate alla scheda CPU attraverso le apposite viti.



### 2A. ESPANSIONE INGRESSI SU LINEA SERIALE

E' possibile espandere gli ingressi della centrale TP8-64 collegando fino ad un massimo di 14 schede di espansione ingressi sulla linea seriale RS485.


Sono disponibili i seguenti tipi di schede di espansione:

Espansione 8 ingressi con alimentatore 1,8A
 Espansione 8 ingressi non alimentata
 Espansione 4 ingressi non alimentata
 Espansione 8 ingressi standard
 (SPEED 4)
 (SPEED 8STD)

### 2A.1 ESPANSIONE 8 INGRESSI CON ALIMENTATORE (SPEED ALM8)

L'espansione é costituita da:

- 1 Scheda 8 ingressi con alimentatore 1,8A (Scheda SPEED ALM8)
- 1 Trasformatore di alimentazione
- 1 Contenitore metallico: Dimensione 310 x 255 x 75 mm (Larghezza x Altezza x Profondità)
- 2 Interruttori di autoprotezione (antiapertura e antidistacco)



#### 2A.1.1 LA SCHEDA A 8 INGRESSI CON ALIMENTATORE (SPEED ALM8)

La scheda deve essere collegata sulla linea seriale RS485.


Consente l'alimentazione di dispositivi collegati sulla linea e fornisce 8 nuovi ingressi. E' possibile collegare sensori nelle configurazioni **NC** (Norm. chiuso), **NA** (Norm. aperto), **BIL** (Bilanciato), **DBIL** (Doppio Bilanciamento) e **BUS** (moduli su Bus RS485)

Sulla scheda sono inoltre presenti i seguenti elementi:

- connettore TAMPER 2 ingressi di autoprotezione NC (antidistacco e antiapertura)
- cavetti (rosso e nero) per la connessione alla batteria
- fusibile F1 (F 500mA) per la protezione dell'alimentazione linea seriale RS485
- fusibile F2 (F 500mA) per la protezione delle sirene interne



- Led verde L1 ALIMENTAZIONE SENSORI Presenza 13,8V per sensori e uscite
- Led rosso L2 LINE RS485 Stato della linea seriale RS485
- Led verde L3 LINE 230V Presenza della tensione di rete 230V AC





### ATTENZIONE - FUNZIONAMENTO CON LA SOLA BATTERIA

Il ponticello **JP11** permette le seguenti funzioni:

- » A tensione di rete (230V) assente (sola batteria). Inserire il ponticello JP11 per almeno due secondi poi rimuoverlo.
- A tensione di rete presente
   Ponticello disinserito = sgancio automatico della batteria quando il suo valore scende sotto i 9V
   Ponticello inserito = sgancio automatico della batteria disabilitato


#### 2A.1.2 IL TRASFORMATORE

La sezione di ingresso è collegata ad una morsettiera che ne consente il collegamento alla rete elettrica.

Il trasformatore è costituito da:

#### TRASFORMATORE TA14/3S

- Sezione di ingresso rete (Primario): 230 V~ (Rosso)
- Sezione di uscita (Secondario): 30 V~ / 1,3A (Blu)
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza 40VA
- Fusibile su primario T 200mA





#### **2A.1.3 LA MORSETTIERA**

Morsetto	Descrizione	Tipo	Stato dell'Ingresso/Uscita		
AC AC	Tensione di Alimentazione AC dal secondario di trasformatore	Ingresso	Ingresso AC 30V		
OUT1	Uscita logica programmabile	Uscita	Riposo: Alta Impedenza (*)	Allarme: Presenza Negativo (*)	
OUT2	Uscita logica programmabile			Allarme: Presenza Negativo (*)	
+14V	Tensione di ricarica batteria per Sirena Autoalimentata	Uscita	14,4V DC - Solo	per sirena esterna	
+SRA	Sirena Autoalimentata	Uscita	Riposo: 13,8V DC	Allarme: Alta Impedenza	
-SRA	GND (Massa)	i		(Massa)	
+SRINT	Sirena Interna	Uscita	•	8V DC	
-SRINT	GND (Massa)	-	Riposo: Alta Impedenza	Allarme: Presenza Negativo	
<b>Z</b> 1	Zona 1 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS		
COM	Comune ingressi	Uscita		8V DC	
<b>Z2</b>	Zona 2 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS		
+	Tensione positiva sensori	Uscita	13,8V DC		
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND (Massa)		
<b>Z</b> 3	Zona 3 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS		
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC		
<b>Z</b> 4	Zona 4 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS		
+	Tensione positiva sensori	Uscita	13,8V DC		
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita		(Massa)	
<b>Z</b> 5	Zona 5 Cablata		NC / NA / BIL / B24 / BUS		
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC		
<b>Z</b> 6	Zona 6 Cablata	•	NC / NA / BIL / B24 / BUS		
+	Tensione positiva sensori	Uscita	•	8V DC	
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND	(Massa)	
<b>Z</b> 7	Zona 7 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS		
COM	Comune ingressi	Uscita	7	8V DC	
<b>Z</b> 8	Zona 8 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS		
+	Tensione positiva sensori	Uscita		8V DC	
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND	(Massa)	
	Linea seriale RS485				
-	Alimentazione	Uscita	a GND (Massa)		
+	Linea Seriale RS485	Uscita	, , ,		
Α	Lines esticle DC 405	Ingresso	15	wiele DC405	
В	Linea seriale RS485	Uscita	Linea seriale RS485		
NOTE	NC (0 Ohm) - NA (Maggiore d	i 2KOhm)	- BIL (2KOhm 4KOhm) - B24 (2KOhm 4KOhm)		

### **TIPO DI INGRESSO**

Gli ingressi zona possono funzionare in modo NC (norm. chiuso), NA (norm. aperto), BIL (Bilanciato) o 2BIL (Doppio bilanciamento) (vedere descrizione pag. 2-12) e **BUS** (barriere seriali).



### 2A.2 ESPANSIONE 8 INGRESSI NON ALIMENTATA (SPEED 8)


L'espansione é costituita da:

- 1 scheda 8 ingressi SPEED8
- 1 contenitore in materiale plastico (opzionale)

#### LA SCHEDA A 8 INGRESSI (SPEED8)


La scheda deve essere collegata sulla linea RS485. Fornisce 8 ingressi supplementari e 2 uscite logiche.

#### CONTENITORE TIPO 1 - C90



#### **CONTENITORE TIPO 2 - C100P**

### Design pininfarina




#### 2A.2.1 LA SCHEDA SPEED8

Sulla scheda sono inoltre presenti i seguenti elementi:

- connettore (JP8) 2 ingressi di autoprotezione NC (Tamper antidistacco e antiapertura)
- Fusibile F1 (F 500mA) per la protezione dell'alimentazione linea seriale RS485
- Led verde L1 SENSORS SUPPLY Presenza 13.8V per collegamento sensori
- Led rosso L2 LINE RS485 Stato della linea seriale RS485







# ATTENZIONE - PONTICELLO JP4

Il ponticello **JP4** è per la terminazione della linea seriale RS485 (deve essere inserito solo sull'ultimo dispositivo sulla linea seriale).



### **2A.2.2 LA MORSETTIERA**

Morsetto	Descrizione	Tipo	Stato dell'I	ngresso/Uscita				
<b>Z</b> 1	Zona 1 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS					
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC					
<b>Z</b> 2	Zona 2 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS					
+	Tensione positiva sensori	Uscita		8V DC				
-	GND (Alimentazione sensori)			(Massa)				
<b>Z</b> 3	Zona 3 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS					
COM	Comune ingressi	Uscita	13,	8V DC				
Z4	Zona 4 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS					
+	Tensione positiva sensori	Uscita		8V DC				
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND	(Massa)				
<b>Z</b> 5	Zona 5 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS					
COM	Comune ingressi	Uscita	13,	8V DC				
<b>Z</b> 6	Zona 6 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS					
+	Tensione positiva sensori	Uscita		8V DC				
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND	(Massa)				
<b>Z</b> 7	Zona 7 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS					
COM	Comune ingressi	Uscita	•	8V DC				
<b>Z</b> 8	Zona 8 Cablata	•	NC / NA / BIL / B24 / BUS					
+	Tensione positiva sensori	Uscita		8V DC				
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND	(Massa)				
OUT1	Uscita logica programmabile	Uscita	Riposo: Alta Impedenza (*)	Allarme: Presenza Negativo (*)				
OUT2	Uscita logica programmabile	Uscita		Allarme: Presenza Negativo (*)				
+	Tensione positiva	Uscita		8V DC				
		Line	ea seriale RS485					
-	Alimentazione	Uscita	GND	(Massa)				
+	Linea Seriale RS485	Uscita	13,	8V DC				
Α	Linea seriale RS485	Ingresso	Lines co	riale RS485				
В	LINEA SENAIE NO400	Uscita	Lillea Se	Hale 110400				
NOTE	NC (0 Ohm) - NA (Maggiore d	i 2KOhm)	- BIL (2KOhm 4KOhm) - E	<b>324</b> (2KOhm 4KOhm)				

### **TIPO DI INGRESSO**

Gli ingressi zona possono funzionare in modo NC (norm. chiuso), NA (norm. aperto), BIL (Bilanciato) o 2BIL (Doppio bilanciamento) (vedere descrizione pag. 2-12) e **BUS** (barriere seriali).



# 2A.3 ESPANSIONE 4 INGRESSI NON ALIMENTATA (SPEED 4)


L'espansione é costituita da:

- 1 scheda 4 ingressi SPEED 4
- 1 contenitore in materiale plastico (OPZIONALE)

#### LA SCHEDA - SPEED4


La scheda deve essere collegata alla linea RS485. Fornisce 4 ingressi supplementari e 1 uscita logica.

### CONTENITORE TIPO 1 - C90



### **CONTENITORE TIPO 2 - C100P**

# Design pininfarina




#### 2A.3.1 LA SCHEDA SPEED4

Sulla scheda sono inoltre presenti i seguenti elementi:

- connettore (JP8) 2 ingressi di autoprotezione NC (Tamper antidistacco e antiapertura)
- Fusibile F1 (F 400mA) per la protezione dell'alimentazione linea seriale RS485
- Led verde L1 SENSORS SUPPLY Presenza 13,8V per collegamento sensori
- Led rosso L2 LINE RS485 Stato della linea seriale RS485







# ATTENZIONE - PONTICELLO JP6

Il ponticello **JP6** è per la terminazione della linea seriale RS485 (deve essere inserito solo sull'ultimo dispositivo sulla linea seriale).

Morsetto	Descrizione	Tipo	Stato dell'Ingresso/Uscita			
<b>Z</b> 1	Zona 1 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS			
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC			
<b>Z</b> 2	Zona 2 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS			
+	Tensione positiva sensori	Uscita	13,8V DC			
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND (Massa)			
<b>Z</b> 3	Zona 3 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS			
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC			
<b>Z4</b>	Zona 4 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS			
+	Tensione positiva sensori	Uscita	13,8V DC			
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND (Massa)			
OUT1	Uscita logica programmabile	Uscita	Riposo: Alta Impedenza (*) Allarme: Presenza Negativo (*)			
+	Tensione positiva	Uscita	13,8V DC			
		Line	ea seriale RS485			
-	Alimentazione	Uscita	GND (Massa)			
+	Linea Seriale RS485	Uscita	13,8V DC			
A	Linea seriale RS485	Ingresso	Linea seriale RS485			
В	NO (0 Oh sa) NA (Ma	Uscita	BU (OVO) AVOL) BOA (OVO) AVO			
NOTE	NC (0 Ohm) - NA (Maggiore d	i 2KOhm)	) - <b>BIL</b> (2KOhm 4KOhm) - <b>B24</b> (2KOhm 4KOhm)			

#### **TIPO DI INGRESSO**

Gli ingressi zona possono funzionare in modo NC (norm. chiuso), NA (norm. aperto), BIL (Bilanciato) o 2BIL (Doppio bilanciamento) (vedere descrizione pag. 2-12) e **BUS** (barriere seriali).



# 2A.4 ESPANSIONE 8 INGRESSI NON ALIMENTATA (SPEED 8 STD)


L'espansione é costituita da:

- 1 scheda 8 ingressi SPEED 8 STD
- 1 contenitore in materiale plastico (OPZIONALE)

### LA SCHEDA - SPEED8 STD


La scheda deve essere collegata alla linea RS485. Fornisce 8 ingressi supplementari.

### CONTENITORE TIPO 1 - C90



#### **CONTENITORE TIPO 2 - C100P**

# Design pininfarina




### 2A.4.1 LA SCHEDA - SPEED8 STD

Sulla scheda sono inoltre presenti i seguenti elementi:

- connettore (JP1) 2 ingressi di autoprotezione NC (Tamper antidistacco e antiapertura)
- Fusibile F1 (F 500mA) per la protezione dell'alimentazione linea seriale RS485
- Led verde L1 SENSORS SUPPLY Presenza 13,8V per collegamento sensori
- Led rosso L2 LINE RS485 Stato della linea seriale RS485







# ATTENZIONE - PONTICELLO W1

Il ponticello **W1** è per la terminazione della linea seriale RS485 (deve essere inserito solo sull'ultimo dispositivo sulla linea seriale).



### **ATTENZIONE** - NON GESTISCE DISPOSITIVI SU BUS

La scheda SPEED 8 STD non consente il collegamento di dispositivi su BUS (es. Barriere seriali)



## **2A.4.2 LA MORSETTIERA**

Morsetto	Descrizione	Tipo	Stato dell'Ingresso/Uscita
<b>Z</b> 1	Zona 1 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC
<b>Z</b> 2	Zona 2 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS
+	Tensione positiva sensori	Uscita	13,8V DC
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND (Massa)
<b>Z</b> 3	Zona 3 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC
Z4	Zona 4 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS
+	Tensione positiva sensori	Uscita	13,8V DC
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND (Massa)
<b>Z</b> 5	Zona 5 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC
<b>Z</b> 6	Zona 6 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS
+	Tensione positiva sensori	Uscita	13,8V DC
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND (Massa)
<b>Z</b> 7	Zona 7 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS
COM	Comune ingressi	Uscita	13,8V DC
<b>Z</b> 8	Zona 8 Cablata	Ingresso	NC / NA / BIL / B24 / BUS
+	Tensione positiva sensori	Uscita	13,8V DC
-	GND (Alimentazione sensori)	Uscita	GND (Massa)
		Line	ea seriale RS485
-	Alimentazione	Uscita	GND (Massa)
+	Linea Seriale RS485	Uscita	13,8V DC
Α	Linea seriale RS485	Ingresso	Linea seriale RS485
В		Uscita	
NOTE	NC (U Ohm) - NA (Maggiore d	i 2KOhm)	) - BIL (2KOhm 4KOhm) - B24 (2KOhm 4KOhm)



## 2A.5 NOTE VALIDE PER TUTTE LE ESPANSIONI INGRESSI



- Il ponticello di terminazione della linea seriale RS485 deve essere inserito solo sull'ultimo dispositivo collegato sulla linea seriale.
- I dip-switch (SW1) sono utilizzati per l'indirizzamento della scheda.
   Non possono essere collegati due dispositivi con lo stesso indirizzo.
   Le configurazioni (Dip 1.. Dip 4) OFF, OFF, OFF, OFF e ON ON ON on devono mai essere utilizzate.
- Le schede di espansione ingressi devono essere montate negli appositi contenitori. Gli interruttori di autoprotezione devono **sempre** essere collegati.

# 2A.6 I CONTENITORI C90 E C100P (da ordinare separatamente)

**TIPO 1- C90** Dimensione in mm: 164 x 108 x 33 (Larg. x Alt. x Prof.)

Autoprotezione: 1 micro per antistrappo 1 micro per antiapertura

TIPO 2- C100P Dimensione in mm: 260 x 160 x 60 (Larg. x Alt.x Prof.)

Autoprotezione: 1 micro per antistrappo/antiapertura

Design *pininfanina* 

### 2A.7 PROGRAMMAZIONE DEL DIP-SWITCH SW1

	VELOCITA' BUS					MODO DI FUNZIONAMENTO				
DIP-SWIT	CH 7 ON OFF	F10.00 (A) (A)	ıs standard	DIP-SWI	ICH 6 ON	F OFF = I	Per centrale TP8-64			
		(90	600 Baud)	DIP-SWI	ICH 5 ON	F OFF = F	Per centrale TP8-64			
		INDIR	IZZO MODI	ULO - Dip S	Switch 1	4				
1234	Indirizzo	1234	Indirizzo	1234	Indirizzo	1234	Indirizzo			
ONTTT	Non valido	ONGGE	4	ON	8	ON	12			
ON	1	ONFILE	5	ONDIDE	9		13			
ONDED	2	ON	6	ON	10	ON	14			
ONDEGE	3	ONDER	7	ON	11		Non valido			
DIP-SWIT	CH 8 ON OFF			OIP-SWITCH 8 ON ON = Tamper escluso						




# 2B. LE SCHEDE DI ESPANSIONE USCITE

La centrale TP8-64 permette il collegamento di un massimo di 7 moduli di espansione uscite I moduli disponibili sono i sequenti:

- Moduli di espansione 32 uscite logiche ESP32-OCN
- Sinottici 32 segnalazioni

### 2B.1 ESPANSIONE 32 USCITE LOGICHE - ESP32-OC

Le schede "ESP32-OC" permettono di espandere le uscite della centrale con informazioni supplementari. Le schede devono essere collegate sulla linea seriale RS485 e configurate attraverso i dip-switch SW1.




#### **ATTENZIONE**

Per l'uso con la centrale TP8-64 i ponticelli (W4, W3, e W2) devono essere impostati con la seguente configurazione: W4, e W2 disinseriti, W3 inserito.

### 2B.2 ESPANSIONE 32 USCITE LOGICHE - ESP32-OCN

Le schede "ESP32-OCN" permettono di espandere le uscite della centrale con informazioni supplementari sullo stato della centrale. Le schede devono essere collegate sulla linea seriale RS485 e configurate attraverso i dip-switch SW2.






#### MONTAGGIO SCHEDA IN CONTENITORE AUTOPROTETTO

Le schede ESP32-OC o ESP32-OCN devono essere montate all'interno di un apposito contenitore metallico autoprotetto.


Gli interruttori antidistacco e antiapertura devono essere sempre collegati.



### COLLEGAMENTO DELL'INTERRUTTORE ANTIDISTACCO (TAMPER)

Gli interruttori di antidistacco e di antiapertura devono sempre essere collegati in serie alla linea di autoprotezione della centrale.

L'interruttore antidistacco è posizionato sul pannello posteriore del contenitore, mentre quello antiapertura è posizionato in direzione del frontale.



Fissare al muro il cilindretto porta molla utilizzando il tassello fornito in dotazione.

Posizionare il contenitore contro la parete facendo coincidere il tastino di autoprotezione con il cilindretto porta molla.


Fissare il contenitore al muro utilizzando i tasselli e le viti fornite in dotazione.




### 2B.3 I SINOTTICI - SINOTTICO 32

I Sinottici 32 mettono a disposizione 32 led di segnalazione per la visualizzazione o il controllo degli stati della centrale.

Devono essere collegati sulla linea seriale RS485 e configurati con i dip-switch SW1.








### **ATTENZIONE**

Per l'uso con la centrale TP8-64 i ponticelli W3, e W2 devono essere impostati con la seguente configurazione: W3 Inserito, W2 disinserito

### 2B.4 I SINOTTICI 32 SEGNALAZIONI- SINOTTICO 32N

I Sinottici 32N mettono a disposizione 32 led per la visualizzazione degli stati della centrale. Devono essere collegati sulla linea seriale RS485 e configurate con i dip-switch SW1.



### 2B.5 NOTE VALIDE PER LE ESPANSIONI USCITE - SINOTTICI



- Il ponticello di terminazione della linea seriale RS485 deve essere inserito solo sull'ultimo dispositivo collegato sulla linea seriale.
- I dip-switch (SW1) sono utilizzati per l'indirizzamento della scheda.



### PROGRAMMAZIONE DEL DIP-SWITCH SW1

DIP-SWIT	CH 8 ON OFF	DIP-S\	WITCH 7 OF		DIP		ON OFF	0	FF = Per centrale TP8-64
	nper escluso nper attivo	OFF =	: Bus standaı (9600 Baud)	1 1	DIP		ON OFF	0	FF = Per centrale TP8-64
		INDIR	IZZO MODU	JLO - [	Dip S	Switch 14	4		
1234	Indirizzo	1234	Indirizzo	1 2	3 4	Indirizzo	1 2	3 4	Indirizzo
ONTIN	0	ONDER	4	ON		Non valido	ON		Non valido
ONFILE	1	ONFIRE	5	ON		Non valido			Non valido
ON	2	ON	6	ON		Non valido			Non valido
ON	3	ON	Non valido	ON		Non valido	ON		Non valido

# 2B.6 CORRISPONDENZA INDIRIZZO - SIGNIFICATO DELLE USCITE

A seconda dell'indirizzo le espansioni e i sinottici 32 forniscono le seguenti segnalazioni:

#### **INDIRIZZO 0**

Stat	Stato dei programmi da 1 a 8						0	SW1 ON THE
Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione			2		
1	Stato programma 1	9	Stato programma 5	17			25	
2	Allarme programma 1	10	Allarme programma 5	18			26	
3	Stato programma 2	11	Stato programma 6	19			27	
4	Allarme programma 2	12	Allarme programma 6	20			28	
5	Stato programma 3	13	Stato programma 7	21			29	
6	Allarme programma 3	14	Allarme programma 7	22			30	
7	Stato programma 4	15	Stato programma 8	23			31	
8	Allarme programma 4	16	Allarme programma 8	24			32	

#### STATO DEI PROGRAMMI

Led lampeggiante lentamente : Programma parzializzato
 Led lampeggiante velocemente : Programma in tempo di uscita

Led acceso fisso
 Led spento
 Programma inserito
 Programma disinserito

### **ALLARME PROGRAMMI**

Led lampeggiante lentamente : Programma in allarme
 Led lampeggiante velocemente : Programma in preallarme

Led acceso fisso : Programma in memoria di allarme

Led spento : Programma a riposo

#### **INDIRIZZO 1**

Stat	Stato telecomandi e stand-by programmi						o 1	SW1
Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione		Uscita	Descrizione
1	Stato telecomando 1	9		17	Stand-by pr	ogr. 1	25	Allarme progr. 1
2	Stato telecomando 2	10		18	Stand-by pr	ogr. 2	26	Allarme progr. 2
3	Stato telecomando 3	11		19	Stand-by pr	ogr. 3	27	Allarme progr. 3
4	Stato telecomando 4	12		20	Stand-by pr	ogr. 4	28	Allarme progr. 4
5	Stato telecomando 5	13		21	Stand-by pr	ogr. 5	29	Allarme progr. 5
6	Stato telecomando 6	14		22	Stand-by pr	ogr. 6	30	Allarme progr. 6
7	Stato telecomando 7	15		23	Stand-by pr	ogr. 7	31	Allarme progr. 7
8	Stato telecomando 8	16		24	Stand-by pr	ogr. 8	32	Allarme progr. 8

#### STATO DEI TELECOMANDI

Led acceso fissoLed spentoTelecomando attivatoTelecomando non attivato

### STATO STAND-BY DI PROGRAMMA

Led acceso fisso : Programma in Stand-By (disinserito)

Led spento : Programma inserito



### **INDIRIZZI 3 e 4**

Stat	to delle zone da	1 a 32	2		Indirizz	20 3	SW1 ON THE
Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione
1	Stato zona 1	9	Stato zona 9	17	Stato zona 17	25	Stato zona 25
2	Stato zona 2	10	Stato zona 10	18	Stato zona 18	26	Stato zona 26
3	Stato zona 3	11	Stato zona 11	19	Stato zona 19	27	Stato zona 27
4	Stato zona 4	12	Stato zona 12	20	Stato zona 20	28	Stato zona 28
5	Stato zona 5	13	Stato zona 13	21	Stato zona 21	29	Stato zona 29
6	Stato zona 6	14	Stato zona 14	22	Stato zona 22	30	Stato zona 30
7	Stato zona 7	15	Stato zona 15	23	Stato zona 23	31	Stato zona 31
8	Stato zona 8	16	Stato zona 16	24	Stato zona 24	32	Stato zona 32
Stat	to delle zone da 🤅	33 a 6	64		Indirizz	o 4	SW1
Stat Uscita	i .		Descrizione	Uscita	Descrizione Indirizz	10.110	SW1 Descrizione
	i .			Uscita		10.110	
Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione		Descrizione	Uscita	Descrizione
Uscita 1	Descrizione Stato zona 33	Uscita 9	Descrizione Stato zona 41	17	Descrizione Stato zona 49	Uscita 25	Descrizione Stato zona 57
Uscita 1 2	Descrizione Stato zona 33 Stato zona 34	Uscita 9 10	Descrizione Stato zona 41 Stato zona 42	17 18	Descrizione Stato zona 49 Stato zona 50	Uscita 25 26	Descrizione Stato zona 57 Stato zona 58
Uscita 1 2 3	Descrizione Stato zona 33 Stato zona 34 Stato zona 35	9 10 11	Descrizione Stato zona 41 Stato zona 42 Stato zona 43	17 18 19	Descrizione Stato zona 49 Stato zona 50 Stato zona 51	Uscita 25 26 27	Descrizione Stato zona 57 Stato zona 58 Stato zona 59
Uscita 1 2 3 4	Descrizione Stato zona 33 Stato zona 34 Stato zona 35 Stato zona 36	Uscita 9 10 11 12	Descrizione Stato zona 41 Stato zona 42 Stato zona 43 Stato zona 44	17 18 19 20	Descrizione Stato zona 49 Stato zona 50 Stato zona 51 Stato zona 52	Uscita 25 26 27 28	Descrizione Stato zona 57 Stato zona 58 Stato zona 59 Stato zona 60
Uscita 1 2 3 4 5	Descrizione Stato zona 33 Stato zona 34 Stato zona 35 Stato zona 36 Stato zona 37	9 10 11 12 13	Stato zona 41 Stato zona 42 Stato zona 43 Stato zona 44 Stato zona 45	17 18 19 20 21	Descrizione Stato zona 49 Stato zona 50 Stato zona 51 Stato zona 52 Stato zona 53	Uscita 25 26 27 28 29	Descrizione Stato zona 57 Stato zona 58 Stato zona 59 Stato zona 60 Stato zona 61

## **STATO DELLE ZONE**

• Led lampeggiante lentamente : Allarme zona in corso

• Led lampeggiante velocemente : Zona aperta

Led acceso fisso : Zona in memoria di allarme

Led spento : Zona chiusa

### INDIRIZZI 5 e 6

Seg	nalazione Allar	me	Tamper delle zo	ne (	da 1 a 32 Indi	rizzo	5 SW1 ON THE
Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione
1	Allar./Tamp. zona 1	9	Allar./Tamp. zona 9	17	Allar./Tamp. zona 17	25	Allar./Tamp. zona 25
2	Allar./Tamp. zona 2	10	Allar./Tamp. zona 10	18	Allar./Tamp. zona 18	26	Allar./Tamp. zona 26
3	Allar./Tamp. zona 3	11	Allar./Tamp. zona 11	19	Allar./Tamp. zona 19	27	Allar./Tamp. zona 27
4	Allar./Tamp. zona 4	12	Allar./Tamp. zona 12	20	Allar./Tamp. zona 20	28	Allar./Tamp. zona 28
5	Allar./Tamp. zona 5	13	Allar./Tamp. zona 13	21	Allar./Tamp. zona 21	29	Allar./Tamp. zona 29
6	Allar./Tamp. zona 6	14	Allar./Tamp. zona 14	22	Allar./Tamp. zona 22	30	Allar./Tamp. zona 30
7	Allar./Tamp. zona 7	15	Allar./Tamp. zona 15	23	Allar./Tamp. zona 23	31	Allar./Tamp. zona 31
8	Allar./Tamp. zona 8	16	Allar./Tamp. zona 16	24	Allar./Tamp. zona 24	32	Allar./Tamp. zona 32
Seg	nalazione Allar	me	Tamper delle zo	ne (	da 33 a 64 Indi	rizzo	6 SW1 ON THE SWITTER
Seg Uscita					da 33 a 64 Indi	rizzo Uscita	
_		Uscita			ment and an analysis of the second		
Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione	Uscita	Descrizione
Uscita 1	Descrizione Allar./Tamp. zona 33	Uscita 9	Descrizione Allar./Tamp. zona 41	Uscita	Descrizione Allar./Tamp. zona 49	Uscita 25	Descrizione Allar./Tamp. zona 57
Uscita 1 2	Descrizione Allar./Tamp. zona 33 Allar./Tamp. zona 34	9 10 11	Descrizione Allar./Tamp. zona 41 Allar./Tamp. zona 42	Uscita 17 18	Descrizione Allar./Tamp. zona 49 Allar./Tamp. zona 50	Uscita 25 26	Descrizione Allar./Tamp. zona 57 Allar./Tamp. zona 58
Uscita 1 2 3	Descrizione Allar./Tamp. zona 33 Allar./Tamp. zona 34 Allar./Tamp. zona 35	9 10 11	Descrizione Allar./Tamp. zona 41 Allar./Tamp. zona 42 Allar./Tamp. zona 43	17 18 19	Descrizione Allar./Tamp. zona 49 Allar./Tamp. zona 50 Allar./Tamp. zona 51	Uscita 25 26 27	Descrizione Allar./Tamp. zona 57 Allar./Tamp. zona 58 Allar./Tamp. zona 59
Uscita 1 2 3 4	Descrizione Allar./Tamp. zona 33 Allar./Tamp. zona 34 Allar./Tamp. zona 35 Allar./Tamp. zona 36	9 10 11 12	Descrizione Allar./Tamp. zona 41 Allar./Tamp. zona 42 Allar./Tamp. zona 43 Allar./Tamp. zona 44	17 18 19 20	Descrizione Allar./Tamp. zona 49 Allar./Tamp. zona 50 Allar./Tamp. zona 51 Allar./Tamp. zona 52	Uscita 25 26 27 28	Descrizione Allar./Tamp. zona 57 Allar./Tamp. zona 58 Allar./Tamp. zona 59 Allar./Tamp. zona 60
Uscita 1 2 3 4 5	Descrizione Allar./Tamp. zona 33 Allar./Tamp. zona 34 Allar./Tamp. zona 35 Allar./Tamp. zona 36 Allar./Tamp. zona 37	9 10 11 12 13	Descrizione Allar./Tamp. zona 41 Allar./Tamp. zona 42 Allar./Tamp. zona 43 Allar./Tamp. zona 44 Allar./Tamp. zona 45	17 18 19 20 21	Allar./Tamp. zona 49 Allar./Tamp. zona 50 Allar./Tamp. zona 51 Allar./Tamp. zona 52 Allar./Tamp. zona 53	Uscita 25 26 27 28 29	Descrizione Allar./Tamp. zona 57 Allar./Tamp. zona 58 Allar./Tamp. zona 59 Allar./Tamp. zona 60 Allar./Tamp. zona 61
Uscita 1 2 3 4 5	Descrizione Allar./Tamp. zona 33 Allar./Tamp. zona 34 Allar./Tamp. zona 35 Allar./Tamp. zona 36 Allar./Tamp. zona 37 Allar./Tamp. zona 38	9 10 11 12 13	Allar./Tamp. zona 41 Allar./Tamp. zona 42 Allar./Tamp. zona 43 Allar./Tamp. zona 44 Allar./Tamp. zona 45 Allar./Tamp. zona 46	17 18 19 20 21	Allar./Tamp. zona 49 Allar./Tamp. zona 50 Allar./Tamp. zona 51 Allar./Tamp. zona 52 Allar./Tamp. zona 53 Allar./Tamp. zona 54	25 26 27 28 29 30	Descrizione Allar./Tamp. zona 57 Allar./Tamp. zona 58 Allar./Tamp. zona 59 Allar./Tamp. zona 60 Allar./Tamp. zona 61 Allar./Tamp. zona 62

### **ALLARME ZONA O ALLARME TAMPER**

Led accesoLed spentoAllarme zona in corsoNessun allarme zona



# **INDIRIZZO 2**

Uso	cite alla	rmi generali	Indirizzo 2 SW1			
N°	Tipo	Descrizione	Attivata per			
1 2	Stato Stato	Stand-by generale Guasti	Tutti i programmi in stato di riposo Batteria bassa, Mancanza rete,			
-	Stato	Guasti	Sopravvivenza radio, Anomalie moduli			
3	Stato	Batteria bassa generale	Sopravvivenza radio, Anomalie moduli			
4	Stato	Mancanza rete generale				
5	Stato	Manomissione generale	Tamper centrale, zone, moduli, Perdita moduli			
6	Stato	Anomalie	Mascheramento radio, Sopravvivenza radio			
			Anomalie moduli radio			
7	Stato	Rapina generale	Ing. rapina, Codice rapina, Manc. conferma rapina			
8	Stato	Tecnico generale	Tutte le zone tecniche aperte			
9	Stato	Chime generale				
10	Stato	Line telefonica a filo				
11	Stato	Preallarme generale				
12	Stato	PGM generale	Tutte le uscite in allarme con uscita PGM programmata			
13	Stato	Accesso rifiutato	Chiave falsa, Codice falso			
14	Stato	Allarme programmi	Tutti i programmi in allarme			
15	Stato	Sistema OK	Rete OK, Batteria OK, Sopravvivenza OK,			
			Mascheramento OK, Zone chiuse, Manomissione OK			
			Moduli OK			
16	Stato	Cellulare				
17	Allar.	Manomissione generale				
18	Allar.	Anomalie radio				
19	Allar.	Codice falso				
20	Allar.	Chiave falsa				
21	Allar.	Sopravvivenza radio				
22	Allar.	Mascheramento radio				
23	Allar.	Rapina generale	Allarme rapina, codice rapina, Manc. conferma rapina			
24	Allar.	Tecnico generale	Tutte le zone tecniche aperte			
25	Allar.	Memoria allarme generale	Rete KO, Batteria KO, Zone KO, Manomissione			
26	Stato	Tempo di uscita				
27	Stato	Centrale in manutenzione				
28	Stato	Chiam. telef. usc. in corso				
29	Stato	Avviso fine parzializzazione				
30	Stato	Avviso autoinserimento				
31	Stato	Escl. permanente generale	Almeno un elemento escluso			
32	Stato	Mascheramento radio				

### STATO DELLE USCITE

 Led acceso fisso : Allarme o stato attivo • Led spento : Allarme o stato non attivo



# 2C. LE CONSOLE DI COMANDO E PROGRAMMAZIONE

La centrale TP8-64 permette il collegamento di un massimo di 15 console Sono disponibili i seguenti tipi di console:

Console con LCD


 Console con LCD e segnalazioni vocali Design (LCD 200) (LCD 300/S)

## 2C.1 LE CONSOLE LCD200

La console LCD 200 è costituita da una tastiera in gomma a 16 tasti, 22 led di segnalazione e da un display a LCD retroilluminato

(con messaggi multilingue) che visualizza 2 righe composte da un massimo di 16 caratteri alfanumerici ciascuna.

Le console LCD 200 devono essere collegate sulla linea seriale RS485 e configurate attraverso i dip-switch SW1.




### **VISTA FRONTALE**

	DISPLAY - 2 righe x 16 caratteri		LED ROSSO - ANOMALIA GENERALE
1		7	LED SPENTO: Nessun allarme
•	Indica data/ora o parametro in programmazione	•	LED LAMPEGGIANTE : Allarme in corso
			LED ACCESO: Memoria di allarme
	LED GIALLO - INSERIMENTO PROGRAMMI		LED GIALLO - COMANDI
	LED SPENTO: Programma a riposo		LED SPENTO: Console a riposo - Nessun tasto premuto
2	LED LAMPEG. VELOCE: Programma in preinserimento	8	LED ACCESO: Tasti digitati sulla console
	LED LAMPEG. LENTO : Programma parzializzato		
	LED ACCESO: Programma inserito		
	LED ROSSO - ALLARME PROGRAMMI		LED ROSSO - ALLARME MANOMISSIONE
3	LED SPENTO : Nessun allarme	9	LED SPENTO : Nessun allarme
3	LED LAMPEGGIANTE : Programma in allarme	9	LED LAMPEGGIANTE : Allarme in corso
	LED ACCESO: Memoria di allarme		LED ACCESO: Memoria di allarme
	SPORTELLO		LED GIALLO - COLLEGAMENTO SU LINEA SERIALE
4	Sportellino richiudibile per la protezione della tastiera	10	LED SPENTO : Linea seriale mal collegata o disturbata
	oportellino nomadibile per la protezione della tastiera		LED ACCESO: Console collegata e funzionante correttamente
	INDICATORI DI PROGRAMA		LED ROSSO - ALLARME RETE 230V
5	Spazio dedicato alle indicazioni sul significato di ogni	11	LED SPENTO: Nessun allarme
	programma (Esempio: Giorno, Notte, Perimetrale esterno,	•	LED LAMPEGGIANTE: Tensione rete (230V AC) assente
	etc.)		LED ACCESO: Memoria di allarme
	TASTIERA		LED ROSSO - ALLARME BATTERIA
6		12	LED SPENTO : Nessun allarme
	Tastiera di comando	12	LED LAMPEGGIANTE: Tensione batteria insufficiente
			LED ACCESO: Memoria di allarme



### L'ELETTRONICA





#### **ATTENZIONE**

Il ponticello **P2** è per la terminazione della linea seriale RS485 (deve essere inserito solo sull'ultimo dispositivo sulla linea seriale). **Se sulla linea seriale è collegata solamente una console (e nessun altro dispositivo) il ponticello <b>P2** deve essere inserito.

I dip-switch (SW1) sono utilizzati per l'indirizzamento delle console. Non possono essere collegate due console con lo stesso indirizzo. La configurazione OFF, OFF, OFF, OFF identifica console da utilizzare esclusivamente per la visualizzazione. La tastiera è disabilitata.



#### **NOTA IMPORTANTE**

L'omologazione secondo normative CEI 79/2 non permette l'escusione dei tamper della console.

L'inserimento del ponticello W5 provoca l'esclusione dei tamper e ciò invalida l'omologazione della centrale.

### 2.C.1.1 LINGUA PER LA MESSAGGISTICA DIAGNOSTICA

LINGUA MESSAGGI DIAGNOSTICI CONSOLE								
W2 W3 W4								
ITALIANO	Chiuso	Chiuso	Chiuso					
FRANCESE	Aperto	Chiuso	Chiuso					
INGLESE	Chiuso	Aperto	Chiuso					
SPAGNOLO	Aperto	Aperto	Chiuso					
TEDESCO	Chiuso	Chiuso	Aperto					



### 2C.1.2 DIAGNOSTICA DELLA CONSOLE

In caso di malfunzionamento della linea seriale, guasto della console, o in stati operativi particolari, sul display possono comparire i seguenti messaggi:

Console guasta o linea seriale non collegata
 Tutti i led lampeggiano e viene visualizzato il messaggio:

LINEA ASSENTE

Console in attesa

In caso di accesso alla centrale con una console, tutte le altre console connesse sono disabilitate per 10 secondi e viene visualizzato il messaggio: !! STAND BY !!

Linea seriale disturbata


In caso di linea seriale disturbata o mal collegata viene visualizzato il messaggio: LINEA DISTURBATA

### 2C.1.3 FISSAGGIO DELL'INTERRUTTORE DI AUTOPROTEZIONE

Fissare al muro il cilindretto porta molla utilizzando il tassello fornito in dotazione.


Posizionare la console contro la parete facendo coincidere il tastino di autoprotezione con il cilindretto porta molla.

Fissare la console al muro utilizzando i tasselli e le viti fornite in dotazione.



#### 2C.1.4 CHIUSURA DELLA CONSOLE

Per chiudere la console utilizzare le due viti fornite in dotazione, avvitandole negli appositi alloggiamenti sul frontale della stessa ai lati della tastiera.






# 2C.2 LE CONSOLE LCD300/S pininfarina

La console è costituita da una tastiera in gomma a 16 tasti, 22 led di segnalazione e da un display a LCD retroilluminato (con messaggi multilingue) che visualizza 2 righe composte da un massimo di 16 caratteri alfanumerici ciascuna.

La console deve essere collegata sulla linea seriale RS485 e configurata attraverso i dip-switch SW1.

A bordo della console è presente un altoparlante per l'ascolto delle segnalazioni e dei messaggi vocali







#### 2C.2.1 DIAGNOSTICA DELLA CONSOLE

In caso di malfunzionamento della linea seriale, guasto della console, o in stati operativi particolari, sul display possono comparire i seguenti messaggi:

- Console guasta o linea seriale non collegata
   Tutti i led lampeggiano e viene visualizzato il messaggio:
- **LINEA ASSENTE**

Console in attesa

In caso di accesso alla centrale con una console, tutte le altre console connesse sono disabilitate per 10 secondi e viene visualizzato il messaggio: !! STAND BY !!


Linea seriale disturbata

In caso di linea seriale disturbata o mal collegata viene visualizzato il messaggio:

**LINEA DISTURBATA** 

I messaggi sono ripetuti sul display ogni circa 10 secondi. Sono visualizzati alternativamente nelle seguenti lingue : **Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco** 

### L'ELETTRONICA





#### **ATTENZIONE**

Il ponticello **W7** è per la terminazione della linea seriale RS485 (deve essere inserito solo sull'ultimo dispositivo sulla linea seriale).

Se sulla linea seriale è collegata solamente una console (e nessun altro dispositivo) il ponticello W7 deve essere inserito.

Sul dip-switch SW1, i dip da 1 a 4 sono utilizzati per l'indirizzamento della console.

Non possono essere collegate due console con lo stesso indirizzo. La configurazione (Dip 1.. Dip 4) OFF, OFF, OFF, OFF identifica console da utilizzare esclusivamente per la visualizzazione. La tastiera è disabilitata.



### PROGRAMMAZIONE DEL DIP-SWITCH SW1

VELOCITA' BUS				MODO DI FUNZIONAMENTO			
DIP-SWITCH 7	N FF ■ O	FF = Bus standar	d DIP-	SWITCH 6		OFF = Per cer	ntrale TP8-64
O		(9600 Baud)	DIP-	DIP-SWITCH 5		OFF = Per centrale TP8-64	
INDIRIZZO MODULO - Dip Switch 14							
1 2 3 4 Indirizz		1234	Indirizzo	1234	Indirizzo	1234	Indirizzo
Solo vi	itata	4	ON	8	ON	12	
ON		ON	5	ON	9	ON	13
ON 2 2		ON	6	ON	10	ON	14
ON TO 3		ON	7	ON	11	ONDE	15
DIP-SWITCH 8	ON OFF	ON = Tamper OFF = Tamper					
ON = Display sempre retroilluminato solo alla pressione di un tasto					0		
ON OFF OFF Buzzer disabilitation alla pressione de OFF= Buzzer attivo							



### **NOTA IMPORTANTE**

L'omologazione secondo normative CEI 79/2 non permette l'escusione dei

tamper della console.
Settando il dip-switch 8 in posizione ON viene provocata l'esclusione dei tamper. Ciò invalida l'omologazione della centrale.